



Philips
Cyfrowa ramka
PhotoFrame™

17,8 cm (7")



SPF2327

„Coraz ładniejsza!”

Napisz coś śmiałego, coś śmiesznego albo wzruszającego. Teraz swoje zdjęcie możesz wzbogacić o dodatkowy komunikat – dzięki temu Twój podarunek będzie niezapomniany i znaczący!

Prezent pełen niespodzianek

- Spersonalizuj ją swoimi zdjęciami i komunikatami
- Wbudowane widokówki dostarczą Ci inspiracji
- Zaprogramuj niespodziankę na przyszłe okazje za pomocą wbudowanego zegara programowanego

Powody, dla których warto włączyć ramkę PhotoFrame™ codziennie

- 15 atrakcyjnych, animowanych zegarów do wyboru — będziesz zawsze na czasie
- Przygotuj się na otrzymywanie nieoczekiwanych wiadomości od znajomych
- Dedykowany przycisk pozwala na przełączanie między zdjęciem a zegarem
- Wybierz zdjęcia, aby oglądać je w 10 różnych kolażach!

Ekologiczna konstrukcja

- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania wyświetlacza o wybranej godzinie gwarantuje oszczędność energii
- Nasze opakowania są małe, aby zmniejszyć zużycie materiałów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130° (poz.) / 110° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Jasność: 300 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 500:1

Możliwości połączeń

- USB: Slave USB 2.0

Nośnik pamięci

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB (na 100 zdjęć HD)
- Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (przez zasilacz), MS Pro Duo (przez zasilacz)

Udogodnienia

- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli
- Czytnik kart: Wbudowany (1x)
- Wybór miejsca: Portret (pionowo), Krajobraz (poziomo), Automatyczna orientacja zdjęcia
- Przyciski i elementy sterujące: 3 przyciski, 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria, C-Tick

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki,

grecki, włoski, malajski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki

Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Waga: 0,345 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 70°C

Zasilanie

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 9 V
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,1 A
- Pobór mocy: (Przy włączonym urządzeniu) 4,6 W

Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 23 x 19 x 9 cm
- Waga netto: 0,6 kg
- Waga brutto: 0,95 kg
- Ciężar opakowania: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 54135 4
- Liczba produktów w zestawie: 1

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 24 x 19 x 19,8 cm
- Waga netto: 1,2 kg
- Waga brutto: 2,1 kg
- Ciężar opakowania: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54135 1
- Liczba opakowań konsumenckich: 2

Zalety

Spersonalizuj ramkę do zdjęć PhotoFrame

Spersonalizuj ją swoimi zdjęciami i komunikatami za pomocą 3 prostych kroków. 1. Wybierz zdjęcie 2. Dodaj swój komunikat 3. Prezent gotowy do ofiarowania!

Wbudowane widokówki

Nie wiesz co powiedzieć? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość. W ramce zamieszczono wiele inspirujących i pełnych uczucia wiadomości, z których na pewno coś wybierzesz. Wybierz jeden komentarz do dodania lub edycji, aby dostosować go do swoich potrzeb.

Zaprogramuj niespodziankę za pomocą zegara programowanego

Ustaw zegar programowany dla zdjęć, które zostały spersonalizowane. Zdjęcia te pojawią się w dniu urodzin, rocznicy lub z jakiegokolwiek innej specjalnej okazji. Wspaniały sposób, aby sprawić komuś niespodziankę!

15 animowanych zegarów do wyboru

Bądź zawsze na czasie dzięki jednemu z 15 animowanych zegarów.

Dedykowany przycisk trybu

Dedykowany przycisk trybu umożliwia szybkie przełączanie między zdjęciami a zegarem. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby przejść z pokazu slajdów do trybu zegara. Ponowne naciśnięcie spowoduje powrót do pokazu slajdów.

Oglądaj zdjęcia, tworząc kolaże

Wybierz zdjęcia, aby oglądać je w 10 różnych kolażach!

Automatyczne włączanie i wyłączenie wyświetlacza

Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę PhotoFrame o wybranej godzinie, zmniejszając w ten sposób zużycie energii na rzecz środowiska, pozwalając zaoszczędzić do 1/3 kosztów zasilania ramki.



Data wydania 2011-10-24

Wersja: 3.1.8

12 NC: 8670 000 62627
EAN: 87 12581 54135 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com