



Philips  
CD skaņas iekārta

CD, MP3-CD, USB, FM  
7 W



OS685



## Retro stila mūzikas sistēma

ar USB Direct

Šī retro stila mūzikas sistēma ne tikai izskatās iespaidīgi, bet arī atskaņo mūziku labāk un skaļāk. Zemo frekvenču skaņas atstarošanas tehnoloģija nodrošina pulsējošu, dziļāku zemo frekvenču skaņu, bet MP3-CD atskaņošanas iespēja un USB savienojamība nodrošina visu nepieciešamo, lai jūs varētu atskaņot labāko no savas mūzikas kolekcijas.

### Bagātīga un skaidra skaņa

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- 7 W RMS kopējā izejas jauda

### Vislabākie klausīšanās iespaidi

- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- FM uztvērējs radio baudīšanai

### Vienkārša lietošana

- 20 celiņu CD programmēšana
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

### USB Direct




Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

### 20 celiņu CD programmēšana

CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlētā secībā.

### CD jauktā secībā/atkārtot



Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

### Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas

kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

### Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

### FM uztvērējs

FM uztvērējs radio baudīšanai

# Specifikācijas

## Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Programmas atskaņošana, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā
- Ielādētāja tips: Priekša
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Programmējami celiņi: 20
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā

## Savienojamība

- USB: USB resurss
- Audio ieeja (3,5 mm)

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana

## Skaņa

- Izejas jauda: 7 W maks.
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļruņa diametrs: 4"
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
- Skaņas pastiprinājums: zemfrekvences skaņas

atstarošanas sistēma, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

## Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2
- Skaļruņa diametrs: 4"

## Lietošanas komforts

- Displeja tips: gaismas diode
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana

## Piederumi

- Strāvas vads
- Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
- Garantija: Garantijas brošūra

## Strāvas padeve

- Bateriju skaits: 6 x LR14/C-cell (nav iekļauta komplektācija)
- Elektrotīkla strāva: 220 - 240 V 50/60 Hz

## Izmēri

- Iesaiņojuma dziļums: 146 mm
- Iesaiņojuma augstums: 275 mm
- Iesaiņojuma platums: 510 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,3 kg
- Svars: 2,3 kg
- Ierīces dziļums: 146 mm
- Ierīces augstums: 275 mm
- Ierīces platums: 447 mm



Izlaides datums  
2014-07-14

Versija: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97673  
EAN: 08 71258 16677 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)