

Philips
Trådløs højttaler

Bluetooth®
4 W udgangseffekt
10 timers spilletid

TAVS300



Moderne retro

Afspil på din måde. Denne Bluetooth-højttaler giver dig bærbar lyd i en retropakke. Du får 10 timers spilletid, klar lyd og aux-indgang til tilslutning af alle typer kilder. Autentiske 1950'er-detaller i træ og messing tilføjer tidløs magi til mixet.

Retrodesign. Moderne ydeevne.

- Vintage træ kabinet. Detaljer fra 1950'erne
- Messing-tonede kontrolknapper og lydstyrkeknop
- 10 timers spilletid
- Aux-indgang. Kan sluttes til næsten alle kilder

Tunet til i dag

- Klar og detaljeret lyd. 1,75" bredspektret driver
- En passiv membran forstærker bassen
- 4 W udgangseffekt
- Trådløs rækkevidde op til 10 m

Nem parring. Nem musikadgang.

- Højttalerknapper til afspil/pause, strøm/kilde, Bluetooth
- USB-opladning. Mikro-USB-kabel medfølger
- Mål: ca. 111 x 53 x 88 mm
- Vægt: 275 g

PHILIPS

Trådløs højttaler
Bluetooth® 4 W udgangseffekt, 10 timers spilletid

Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide, Globalt garantibevis
- Kabel: USB-opladningskabel

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydsystem: Mono

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Bluetooth-version: 5
- Lydingang (3,5 mm)

Strøm

- Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)
- Drifttid på batteri: op til 10 t

Kompatibilitet

- andre Bluetooth-aktiverede enheder
- fungerer sammen med: op til iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller ældre

Mål

- Emballagemål (B x D x H): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Produktvægt: 0,275 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,473 kg
- Produktmål (B x D x H): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

TAVS300/00

Vigtigste nyheder

Autentisk vintage

Denne Bluetooth-højttaler i retrostil ser ud, som om den er taget lige ud af 1950'erne. Vintage-trækabinet. Messing-tonet kontrolknap og højttalerfront. Detaljer fra dengang jazz var det helt store og rock and roll havde lige set sin begyndelse.

10 timers spilletid

Batteriet giver dig 10 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager ca. 4 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel. Et enkelt tryk på Bluetooth-knappen gør højttaleren klar til parring med din Bluetooth-enheder.

Klar lyd. Kraftig bas.

Fra klassisk til elektronisk. Blot fordi denne højttaler ser jazz-agtig ud, betyder det ikke, at den kun er god til at spille jazz. Uanset hvad du lytter til, leverer 1,75" fuldtone-driveren klar og tydelig lyd. En passiv membran forstærker bassen og giver dig et tilfredsstillende punch ved de dybe toner.

Easy listening

En afspil/pause-knap oven på højttaleren lader dig nemt styre din musik, mens lydstyrke op/ned sker via knappen i retrostil. Når højttaleren er slået til, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem kilder. Den trådløse rækkevidde er 10 m.: perfekt til dovne eftermiddage i haven eller parken.

Al din musik. Alle kilder.

3,5 mm aux-indgangsstikket bag på højttaleren gør, at du kan tilslutte næsten alle eksterne lyd-kilder. Pladespiller, MP3-afspiller, CD-afspiller: så længe du har det rigtige kabel, kan du afspille al din musik.



Udgivelsesdato
2022-05-15

Version: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694
EAN: 48 95229 10127 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com