



Philips
Clockradio med digital
tuning

Flerfarvet stemningslys

Digital FM-tuning
To ringetidspunkter
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm



AJ5000



Få en farverig dag med flerfarvet stemningsbelysning

Giv soveværelset stil med et elegant ur til natbordet, der indeholder mere, end det ser ud til. Dette Philips-ur AJ5000/12 indstiller automatisk det rigtige klokkeslæt, når det sluttes til, og skaber den rette stemning med flerfarvet stemningsbelysning.

Designet til at passe til dit soveværelse

- Stemningslys i flere farver, der passer til din stil
- Farvestyring af stemningslys giver farveloop eller ønsket lysmiljø

Start dagen på din måde

- Vågn op til en melodi, radio eller en buzzer med stemningslys
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Gentag alarm for yderligere snooze

Nem at anvende

- Slut, og indstil tiden automatisk
- Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Stemningslys i flere farver



Farver og lys har indflydelse på, hvordan du har det. En kombination kan give dig ny energi, og en anden kan gøre dig rolig. Farvet lys er desuden flot og har en effekt i alle rum. Denne clockradio indeholder stemningslys i flere farver, som kan gengive mere end 32.000 farver, og dermed har du en bred farvevifte at vælge fra, uanset om lyset skal passe til din sindsstemning eller din indretning.

Farvestyring af stemningslys

Afspil stemningslyset til farverne skifter, og nyd et vibrerende lysmiljø. Eller du kan standse lysene ved en farve, du godt kan lide, eller en farve, der passer til lokalet eller din sindsstemning.

Vågn med stemningslys



Få en fantastisk start på dagen med en vækning, du selv bestemmer. Du kan blive vækket af en buzzer eller en melodi, eller du kan vælge, at din foretrukne radiostation skal vække dig. Du kan også få tændt stemningslys, når alarmen går i gang, og på denne måde gøre starten på dagen endnu bedre. Stemningslysene er desuden designet til at skifte farver afhængigt af, hvor længe du har slumret, efter at alarmen gik i

gang første gang. Det er grønt i de første ti minutter, derefter bliver det gult i de næste ti minutter, og endelig bliver det rødt for at vise, at du er ved at sove over dig.


Slut til, og indstil

Tag uret ud af æsken, tilslut det, og klokkeslættet er allerede indstillet - automatisk. Det intelligente ur læser forprogrammerede data og indstiller det korrekte klokkeslæt svarende til standard tidszonen. Hvis du bor uden for standard tidszonen, er alt, hvad du skal gøre at trykke på tidszone-knappen, hvorefter uret genindstiller klokkeslættet. Intet behov for at læse manualer eller rode med knapper.

Backup af klokkeslæt og alarm

Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.


Digital indst. med faste indstillinger



Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte

radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

To ringetidspunkter



Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Clockradio med digital tuning
Flerfarvet stemningslys Digital FM-tuning, To ringetidspunkter, Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

Specifikationer

Komfort

- Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, Buzzer-alarm, Blid vækning, Radioalarm, Gentag alarm (slumre), Sleep-timer, To ringetidspunkter
- Ur/Version: Digital
- Skærmtype: 5-cifret skærm
- Urfunktioner: Backup-ur
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Lydstyrkeregulering: drejeknap
- Udgangseffekt (RMS): 600 mW

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

Mål

- Emballagetype: D-box
- Bruttovægt: 0,6 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 215 x 159 x 94 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 136 x 62 x 136 mm

Strøm

- Batterier: 1
- Backup-batteri: CR2032 (medfølger)
- Strømforsyning: 110 - 240 V



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com