



Philips
時鐘收音機

雙 USB 連接埠可進行充電

FM、類比調諧
雙重響鬧
時間及響鬧備份



AJ4000

睡覺時透過內置 micro USB 線

為手提電話充電

透過這款鬧鐘收音機，開始精神飽滿的一天。這款鬧鐘收音機可同時為您的手提電話和 USB 裝置充電，毋須擔心裝置會沒電。鬧鐘可設定為以電台或蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲，而雙重響鬧的功能可讓您設定兩個響鬧時間

便利的床邊充電器

- 以內置微型 USB 纜線替您的手提電話充電
- 透過內置 USB 連接埠為第二個 USB 裝置充電

按照你的方式開始一天的生活

- 在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒轉
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 重複響鬧，可讓您多睡一會
- FM 調諧器提供電台享受


使用方便

- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 後備電池確保電源中斷時不會失去記憶

PHILIPS


產品特點

在收音機或蜂鳴中悠然醒轉




在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。

雙重響鬧



Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。


重複響鬧



為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分

鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

定時關機



定時關機功能讓您在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當您想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為靜電安靜的備用模式。定時關機功能可讓您聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

後備電池

後備電池確保電源中斷時不會失去記憶

FM 選台器

內置 FM 選台器可讓您每日聆聽最喜愛的廣播電台音樂或新聞。只要轉至您要聆聽的電台即可。

溫和響鬧



在漸強響鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響鈴的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

規格

時鐘

- 類型：數碼
- 顯示：LED
- 顯示位數：4
- 時間格式：24 小時

鬧鐘

- 鬧鐘編號：2
- 響鬧源：蜂鳴器，FM 收音機
- 小睡功能（重複響鬧）：是，9 分鐘
- 24 小時響鬧重設
- 定時關機：15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

選台器 / 接收 / 傳送

- 類比調諧
- 選台器波段：FM
- 頻率範圍：87.5 - 108 MHz
- 天線：FM 天線

便利

- 顯示亮度：高 / 中 / 低
- 音量控制：有，旋轉式
- 時鐘 / 響鬧備份：有，具備 6F22 9V 電池

音效

- 音效系統：單聲道
- 輸出功率（RMS）：300 mW

功率

- 電源類型：AC 電源
- AC 電源輸入：100-240 伏，50/60 Hz
- AC 電源輸出：6.5 伏，1.3A
- 操作模式耗電量：11 瓦
- 備用模式耗電量：<1 瓦
- micro USB 充電電壓：5V
- USB 充電電壓：5V
- 電池數量：1
- 電池類型：6F22 9V
- 電池電壓：9 伏

尺寸

- 包裝類型：D-box
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：182 x 69 x 207 毫米
- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：173 x 159 x 64 毫米
- 重量（含包裝）：0.64 千克
- 重量：0.49 千克

配件

- 保用：保用證
- 用戶手冊



出版日期 2014-08-28

版本：4.0.4

12 NC: 8670 000 90681
EAN: 87 12581 64646 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com