

Philips  
Radio-réveil

Design compact

AJ3112



## Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio AM/FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

### **Commencez la journée à votre manière**

- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer


### **Facile à utiliser**

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.
- Tuner MW/FM

# PHILIPS


## Points forts

### Réveil radio/buzzer



Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.


### Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de


l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenche neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

### Tuner MW/FM



Tuner MW/FM

### Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

### Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 100 mW RMS
- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Système audio: mono

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM, Antenne AM
- Bandes du tuner: FM, MW

## Pratique

- Alarmes: alarme radio, alarme par buzzer, Arrêt de l'alarme pour 24 heures, répétition de l'alarme
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED

## Alimentation

- Type de pile: 6F22 9 V
- Tension de la pile: 9 volt

- Nombre de piles: 1
- Type d'alimentation: Entrée CA

## Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Garantie: Certificat de garantie

## Dimensions

- Poids brut: 1,15 kg
- Type d'emballage: D-box
- Profondeur de l'unité principale: 130 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 56 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 130 millimètre
- Poids du produit: 0,9 kg
- Hauteur de l'emballage: 213 millimètre
- Largeur de l'emballage: 138 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 56 millimètre



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.7

EAN: 87 12581 43763 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)