

Philips
เครื่องเล่น CD

- DVD
- 4W

AZ5741



เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลงและภาพถ่าย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์, ฟังเพลงและแม้แต่การดูภาพถ่ายจากอุปกรณ์ USB แบบพกพาบนทีวีได้ด้วยเครื่อง Philips DVD Soundmachine AZ5741 ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจึงสามารถเล่น DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD และวิทยุ

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
- เครื่องรับวิทยุ FM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

ใช้งานง่าย

- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย
- การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น

พลังเสียงเต็มอิม 3D

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, หยุดชั่วคราว, PBC, ซุ่ม

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 4W
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 4"
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- การตกแต่ง: โลหะ
- ประเภทลำโพง: ลำโพง

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุต AV: แจ็คหูฟัง 3.5 มม. ภายนอก 1 อัน
- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย

- ตัวเลขบนหน้าจอ: 7
- ประเภทจอภาพ: LCD

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 401 x 243 x 172 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 453 x 196 x 275 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 3.1 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 3.9 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220 - 240V และ 110 - 127V, เลือกแรงดันไฟฟ้าได้ 50/60Hz AC

ไฮไลต์

เล่น DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) และภาพ



เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ด้วย SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไฟล์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

USB Direct



ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิทัลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตุ่มปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและลดระดับเสียงลงได้



วันที่ออก 2013-05-13

เวอร์ชัน: 1.0.1

12 NC: 8670 000 88293
EAN: 87 12581 63886 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิทัล