



Ersatzfernbedienung

Die vertraute Fernbedienung für TV-Geräte und DVD(R) für Philips

Kundendienst

• Service-Hotline über eine spezielle Website

Idealer Ersatz für ausgediente Philips Fernbedienungen

- Idealer Ersatz für defekte Philips TV-Fernbedienungen
- Idealer Ersatz für defekte DVD(R) HDD-Fernbedienungen von Philips

Schnelle und einfache Einrichtung

- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen

Umweltfreundlich

• Halogenfreie Fernbedienung

Groβartiger Komfort

- Die Umschalttaste bietet die Möglichkeit, Tasten doppelt zu belegen.
- Spezielle Tasten zum Navigieren durch Menüs

Besonderheiten

Ersatz für Philips TV-Fernbedienung

Falls die Fernbedienung Ihres Philips
Fernsehers verloren gegangen oder defekt ist, ist diese Fernbedienung der ideale Ersatz. Sie verfügt über alle Funktionen für Philips
Fernseher sowie über die Grundfunktionen für Philips Videorecorder und DVD-Geräte. Da die Tasten identisch zur Original-Fernbedienung beschriftet sind, sind Sie mit der Bedienung schnell vertraut.

Erweiterte Funktionalität

Mit zwei Funktionen pro Taste wird die Vielseitigkeit der Fernbedienung verdoppelt.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website für Universal-Fernbedienungen, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung bereitstellt.

Halogenfrei

Diese Fernbedienung enthält garantiert keine schädlichen Substanzen.

Spezielle Menütasten

Mit speziellen Tasten können Sie im Handumdrehen durch die geräteeigenen Menüs navigieren, ohne eine Umschalt- oder Funktionstaste drücken zu müssen.







Service-Hotline

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung haben oder eine bestimmte Funktion von der umfangreichen integrierten Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich an die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen täglich zur Verfügung.

Batterien im Lieferumfang enthalten

Da Sie nicht erst passende Batterien kaufen müssen, können Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung sofort nach dem Auspacken benutzen!

Ideale 2in1 Fernbedienungen für Philips

Falls die Fernbedienung Ihres Philips
Fernsehers verloren gegangen oder defekt ist, ist diese Fernbedienung der ideale Ersatz. Sie verfügt über alle Funktionen für Philips
Fernseher sowie über die Grundfunktionen für Philips Videorecorder und DVD-Geräte. Da die Tasten identisch zur Original-Fernbedienung beschriftet sind, sind Sie mit der Bedienung schnell vertraut.

Daten

Außenkarton

Länge: 29.9 cm

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6

Breite: 16.9 cm Bruttogewicht: 1.812 kg

Höhe: 19.4 cm

GTIN: 1 87 12581 43325 0 Nettogewicht: 0.426 kg Eigengewicht: 1.386 kg

Komfort

Anzahl der Tasten: 43

DVD-Funktionen: Audio-Einstellungen, Zifferntasten, Disc-Menüsteuerung, Untertitelauswahl, Systemmenü-Steuerung,

Navigationstasten

Sprachen in der Bedienungsanleitung: EN/FR/ES/DE/NL/IT/PT/SV/FIN Behördliche Zulassung: CE-Zeichen Sprachunterstützung: GB/F/D/E/I/NL/S

Vorprogrammiert für Philips Spritzwassergeschützt

TV-Funktionen: 16:9, Externe AV-Auswahl, Farb-/Helligkeitsregler, Zifferntasten, Fast Text-Tasten, Menüsteuerung, Power/Standby, Vorheriges Programm, Programm-Plus/Programm-Minus, Videotext-Tasten, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt.

Power

Batterien enthalten Batterietyp: AAA Akkulaufzeit: 6 Monate

Verpackungsmaße

Höhe: 30.4 cm Verpackungsart: Blister Regalaufstellung: Hängend

Breite: 15.7 cm Tiefe: 2.4 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 87 12581 43325 3 Bruttogewicht: 0.229 kg Nettogewicht: 0.071 kg Eigengewicht: 0.158 kg

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 7 m LED-Übertragung: 1

Übertragungswinkel: 90 Grad IR-Protokoll: RC5 und RC6

Einstellung

Einrichtungsmethode: auf dem Gerät

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2024-03-13 Version: 6.1.10

EAN: 87 12581 43325 3

www.philips.com

