

Philips  
Draagbare DVD-speler



PET744



## Superieure beeldkwaliteit

LCD-scherm met 16,7 miljoen ware kleuren

Kijk onderweg naar films en bekijk en deel uw digitale foto's met de ultralichte en compacte Philips PET744 draagbare DVD-speler. Het true-color LCD-scherm van 17,8 cm (7") brengt de beelden echt tot leven. Tot 6 uur afspeeltijd.

### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- JPEG-afbeeldingen weergeven van een beelddisc
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

### Makkelijk digitale foto's bekijken

- 17,8 cm (7") LCD-scherm met hoge pixeldichtheid (800 x 480 pixels)
- Beeldscherm met draaivoet (180 graden) voor flexibeler kijkplezier
- Geef foto's en diaprojecties weer
- Bekijk uw foto's meteen vanaf geheugenkaarten, DVD's en CD's

### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- 6 uur lang continu afspelen\*
- SD/SDHC-kaartsleuf voor de weergave van muziek, foto's en video's
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- AC-adapter, autoadapter en A/V-kabel meegeleverd

**PHILIPS**

sense and simplicity



asimpleswitch.com

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 800 (b) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Schermtype: LCD TFT
- Helderheid: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 600 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Discsfeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Zoom
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

## Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 1,5 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Afstandsbediening: AY5509 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Engels
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Slimme bevestiging voor in de auto

## Power

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 6 uur\*

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 225 x 243 x 265 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 4,12 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 197 x 31 x 166 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Gewicht van het product: 0,83 kg



Publicatiedatum  
2012-03-15

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50511  
EAN: 87 12581 46980 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

\* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.