

Philips
CD-afspiller

Livsstilsdesign
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839



Nyd din musik overalt

Praktisk livsstilsdesign, nyd musik fra forskellige kilder såsom direkte USB, MP3-CD og radio.

Nyd din musik fra flere kilder

- DAB+, DAB og FM til komplette radiooplevelser
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Programmerbar CD med 20 spor
- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort

PHILIPS

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, forrige/næste, programafspilning, shuffle, gentage

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- DAB/DAB+: Infodisplay, Menu
- Faste stationer: FM:20, DAB:20
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling
- Antennetype: Teleskop

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalergitterets finish: metal

Komfort

- Displaytype: LCD-display
- Indlæsningstype: top

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter
- Garanti: Garantibevis
- Fjernbetjening
- Brugervejledning

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strømtyp: 100-240 V


Mål

- Dybde (emballage): 139 mm
- Højde (emballage): 262 mm
- Bredde (emballage): 371 mm
- Hovedenhedens dybde: 236 mm
- Hovedenhedens højde: 122 mm
- Hovedenhedens bredde: 341 mm
- Produktvægt: 1,6 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,3 kg



Vigtigste nyheder

CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

DAB+, DAB og FM

DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale med DAB+- eller DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.



Udgivelsesdato
2022-05-16

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 49131
EAN: 69 51613 99084 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com