

Philips
Baladeur pour sportifs

3 Go*

PSA610



Conçu pour le mouvement

Conçu pour garantir une grande liberté de mouvement, le PSA610 3 Go* vous permet d'écouter jusqu'à 1 500 morceaux lors de vos activités sportives préférées. En effet, grâce au design résistant aux chocs du PSA610, vous pouvez profiter de vos chansons préférées, même lors de vos entraînements.

En déplacement - toujours avec vous

- Chronomètre parlant intégré
- Commandes intuitives en relief disposées en cercle
- Design résistant aux chocs
- ShockLock : 100 % antichoc
- Fourni avec brassard et casque sport

Jamais sans ma musique

- Lecture de 1 500 pistes*
- Mémoire intégrée de 3 Go
- Bénéficiez de 12 heures de musique
- Navigation basée sur une piste, un artiste, un album, un genre ou une playlist
- La navigation SuperScroll™ recherche les pistes musicales rapidement
- Téléchargements rapides depuis votre PC via un port USB 2.0
- PlaysForSure* avec Windows XP uniquement

PHILIPS
sense and simplicity

Baladeur pour sportifs
3 Go*

Caractéristiques

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Bleu
- Indications: Nom de l'artiste, Niveau des piles, Amplif. dynamique des basses (DBB), Fréquence, Présélections, temps, piste, Volume
- Résolution: 96 x 64 pixels
- Type: LCD

Son

- Amélioration des basses: Amplif. numérique des basses (DBB)
- Paramètres de l'égaliseur: RnB, Classique, Hip-hop, Jazz, Rock
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 - 5 mW
- Rapport signal sur bruit: > 80
- Réglage du volume: numérique

Lecture audio

- Format de compression: MP3, Windows Media™ Audio
- Support ID3-Tag: Titre de l'album et nom de l'artiste, Titres des morceaux + nom de l'artiste
- Débit numérique MP3: 32 - 320 Kbit/s, débit binaire variable
- ShockLock
- Débit numérique WMA: 32 - 192 Kbit/s

Support de stockage

- Capacité du disque dur: 3 Go
- Capacité mémoire audio, MP3: Jusqu'à 750 pistes MP3 (128 Kbit/s et 4 min)
- Capacité mémoire audio, WMA: Jusqu'à 1 500 pistes WMA (64 Kbit/s et 4 min)
- Type de mémoire intégrée: Disque dur

Connexions

- Casque: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Fonctionnalités

- Fonction: Verrouillage du clavier
- Lignes de texte: 4

Accessoires

- Brassard: AY4224
- CD-ROM: AY4498
- Casque: HJ025
- Câble USB: AY3915
- Chargeur/adaptateur CA/CC: AY4107

Logiciels

- Gestionnaire de périphériques
- Lecteur Windows Media 10

Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

Configuration requise

- Lecteur CD-ROM
- Connexion Internet
- Microsoft Internet Explorer: 6.0 ou ultérieur
- Système d'exploitation PC: Windows® XP (SPI ou ultérieur)
- Carte son
- USB: Port USB
- Carte vidéo

Alimentation

- Type d'adaptateur: 100 - 240 V
- Autonomie des piles: 610 mAh
- Type de pile: Li-ion
- Durée de la charge: Complète : 4 h, rapide : 1 h h
- Rechargeable

Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x H x P): 70,5 x 29,9 x 70,5 mm
- Poids de l'appareil: 0,092 kg
- Nombre de cartons: 3
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 155 x 155 x 96 mm
- Dimensions du carton principal: 168 x 168 x 316,5 mm

PSA610/05

Points forts du produit

Chronomètre parlant intégré

Activez la fonction de chronomètre parlant intégré via la touche située sur la partie supérieure gauche de l'appareil. Le chronomètre vous communique le temps de course écoulé via le casque. Vous ne devez même plus regarder votre baladeur. Pour conserver votre motivation intacte durant l'effort, le chronomètre parlant peut être utilisé avec ou sans musique.

Commandes en relief disposées en cercle

Bénéficiez d'une écoute vraiment aisée lors de votre entraînement et contrôlez votre musique avec précision via les commandes intuitives en relief disposées en cercle. Elles vous aident à conserver votre motivation durant l'effort tout en offrant un accès discret et simplifié à une foule de fonctions, sans jamais interrompre votre entraînement. Vivez une expérience sans précédent en appuyant tout simplement sur les commandes en relief afin de régler efficacement et précisément vos fichiers musicaux ou la radio.

ShockLock : 100 % antichoc

Ce baladeur 100 % antichoc vous permet de profiter pleinement de votre musique dans tous vos déplacements et même lors de vos entraînements. Plus besoin de vous soucier de l'état du disque dur de votre baladeur HDD ! Lorsque vous avez sélectionné vos morceaux préférés pour accompagner vos entraînements, il vous suffit d'appuyer sur la touche « Hold » de votre baladeur HDD et de choisir le mode ShockLock. Votre sélection musicale est automatiquement stockée dans la mémoire tampon du baladeur HDD. Le disque dur est alors verrouillé en mode ShockLock qui le protège des chocs et des vibrations. Offrez-vous des entraînements en musique sans coupure.



Date de publication
2007-08-04

Version: 9.0

12 NC: 9073 101 01827
EAN: 87 10895 87594 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

* La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un codage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.

* PlaysForSure, Windows Media et Windows, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.