

Philips
Microchaîne

30 W

MCM2320



Relaxez-vous en musique

L'obsession du son

Écoutez vos morceaux préférés sur cette chaîne Philips compacte tout en un dotée d'un lecteur de CD, d'un tuner FM, ainsi que de connecteurs USB Direct et MP3 Link. Ses enceintes Bass Reflex génèrent des basses puissantes, tandis que le système Digital Sound Controls permet d'optimiser vos réglages audio.

Un son exceptionnel

- Puissance de sortie maximale de 30 W
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

PHILIPS

Microchaîne
30 W

Caractéristiques

Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 30 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréceptions: 20
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)



Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran LED
- type de changeur: tiroir

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Manuel d'utilisation
- Télécommande: Télécommande 21 touches

Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 180 mm
- Hauteur de l'unité principale: 121 mm
- Profondeur de l'unité principale: 247 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 150 x 125 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 238 mm
- Largeur de l'emballage: 577 mm
- Hauteur de l'emballage: 312 mm
- Profondeur de l'emballage: 185 mm
- Poids brut: 4,5 kg
- Poids net: 3,55 kg

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

MCM2320/12

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.



Date de publication
2014-04-03

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 001 12866
EAN: 08 71258 17142 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com