



Philips SoundShooter
Caixa acústica portátil

Laranja

SoundShooter



SBA3011ORG

Seu som, sua cor

Seu som, sua cor, sua escolha! Caixa acústica portátil Philips que complementa um estilo de vida moderno com um cabo retrátil integrado de 3,5mm compatível com qualquer dispositivo, além de uma bateria recarregável integrada para reprodução aonde quer que você vá.

Som impressionante

- Desempenho de som avançado e design compacto

Próprias para transporte

- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá

Simples de usar

- Entrada Aux-in de 3,5mm para conexão com outros dispositivos de música
- Cabo retrátil integrado para reproduzir as músicas com mais facilidade

PHILIPS

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
6,5 x 8 x 6,2 cm
- Dimensões do produto (L x A x P):
2,6 x 3,1 x 2,4 polegadas
- Peso: 0,188 kg
- Peso: 0,414 lb

Compatível com

- iPhone
- iPod
- MP3 player
- Smartphones
- PC

Conectividade

- Cabo retrátil

- Carregamento via USB
- Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Som

- Potência de saída (RMS): 2W
- Sistema de áudio: Mono
- Alto-falantes: 1,5"

Lig/Desl

- Tipo da bateria: lítio (integrada)
- Tempo de operação com bateria: 8 h

Acessórios

- Cabo: Cabo para carregamento USB
- Certificado de garantia
- Folheto de garantia mundial
- Guia de início rápido



Data de emissão
2015-03-20

Versão: 2.0.12

12 NC: 8670 000 93378
EAN: 06 92341 07170 99

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com