

Philips  
Sistema de Cinema em  
Casa DVD/SACD

HTS3500S



## Veja, ouça, experimente tudo

Este sistema de entretenimento em casa, compacto e totalmente digital, reproduz praticamente qualquer disco com a elevada qualidade de som surround Dolby, DTS ou SACD. Portanto, relaxe e mergulhe totalmente nos filmes e música no seu próprio ambiente.

### Excelente desempenho áudio e vídeo

- O Varrimento Progressivo PAL e NTSC oferece imagens nítidas
- Dynamic Bass Boost proporciona graves profundos e prolongados
- Os Tweeters de topo cónicos melhoram o som SACD nas altas frequências

### Reproduz tudo

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Música: SACD, CD, CD MP3, CD-R, CD-RW e Áudio Windows Media™
- CD de Imagens (JPEG) com Música (MP3)

### Configuração rápida e fácil

- Instalação fácil para usufruir do entretenimento em casa
- Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/Ecrã

- **Rácio de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Melhoramento de imagem:** Varrimento Progressivo, Upsampling de vídeo 4x

### Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Frequência de resposta:** 30-20,000 Hz Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 62 dB
- **Sistema de som:** Dolby Pro Logic II, DTS, Dolby Digital, Estereo
- **Definições do Equalizador:** Acção, Classic, Concerto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Potência de saída (RMS):** 4x75W (frontal+surround), 2x100W (central+subwoofer)
- **Potência de Som Total (RMS):** 500 W
- **Melhoramento do Som:** Amplificador Digital de Classe "D", Dynamic Bass Enhancement

### Reprodução de Vídeo

- **Suporte de Reprodução:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, Video CD/SCVD, CD de Imagens, Super Audio CD, WMA
- **Formatos de compressão:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Sistema reprodução discos de vídeo:** NTSC, PAL

### Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, MP3-CD, WMA, SACD Multicanal, SACD Estereo, CD-R, CD-RW
- **Formato de compressão:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Audio Windows Media™
- **Taxa de bits MP3:** 32-256 kbps e VBR

### Reprodução de Fotografias

- **Suporte de Reprodução:** CD de Imagens
- **Formato de compressão de imagens:** JPEG
- **Apresentação de slides:** com música (MP3)

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas do Rádio:** FM Estereo, MW
- Sintonização digital automática
- Memorização automática
- **Número de Canais Prédefinidos:** 20
- **RDS:** Nome da Estação

### Conectividade

- **Outras ligações:** SCART I (saída CVBS, S-video/RGB), Saída S-Video, Entrada AUX, Entrada coaxial digital, Saída, Antena FM, Antena MW, Conect. de altifal. fáceis de encaixar, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída vídeo composto (CVBS)

### Conveniência

- **Telecomando:** Multifuncional

### Energia

- **Alimentação:** 200-240 V, 50 Hz
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 0,5 W

### Altifalantes


- **Altifalante Satélite:** Frente com revestimento magnético
- **Limites freq do altifalante satélite:** 120 - 20000 Hz Hz
- **Impedância do altifalante satélite:** 6 ohm
- **Controladores altifalante satélite:** Tweeter de topo cónico de 1", Woofer de gamas médias de 3"
- **Altifalante Central:** Com revestimento magnético
- **Limites freq central:** 120 - 20000 Hz Hz
- **Impedância do altifalante central:** 3 ohm
- **Controladores do altifalante central:** Tweeter de topo cónico de 1", Woofer full range de 3"
- **Limites de freq do subwoofer:** 30-120 Hz
- **Impedância do subwoofer:** 3 ohm
- **Controlador do subwoofer:** Woofer de 6,5" de alta eficiência

### Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Cabo Scart, Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW, Telecomando, Pilhas para telecomando, Manual do Utilizador, Guia Rápido, Certificado de garantia

### Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 360 x 54 x 324 mm
- **Peso do conjunto:** 2,7 kg
- **Dimensões do altifalante Surround (L x A x P):** 94 x 175 x 65 mm
- **Peso do Altifalante Surround:** 0,58 kg
- **Dimensões do altifalante central (L x A x P):** 225 x 94 x 75 mm



Data de publicação 2007-01-03

Versão: 9.0

12 NC: 9073 100 12096  
EAN: 87 10895 84509 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



### Produtos em destaque

#### Varrimento Progressivo PAL e NTSC

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem proporcionando imagens mais nítidas. Em vez de enviar primeiro para o ecrã os campos com as linhas ímpares, seguidos dos campos com as linhas pares, ambos os campos são escritos ao mesmo tempo. Cria-se, então, uma imagem sem cintilação e de elevada resolução, capaz de proporcionar uma excelente experiência visual.

#### Tweeters de Topo Cónico

Os Tweeters de topo cónicos melhoram o som SACD nas altas frequências ao captarem cada nuance e inflexão de som utilizando uma membrana extremamente leve e rígida feita de LEXAR, que permite aos tweeters proporcionarem uma maior gama de frequências áudio. A forma especial do cone do prato reflector garante uma maior distribuição do som das altas frequências. Isto resulta em altas frequências espantosamente nítidas e uma percepção geral do som mais equilibrada.

#### Filmes DivX com vários formatos, MP4

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos e tirar o máximo partido da compatibilidade e do prazer da visualização.

#### Música: Áudio SACDWindows Media™

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos, para máxima compatibilidade e prazer da audição.

#### CD de Imagens com Reprodução de MP3

O CD de imagens é um disco CD-R ou CD-RW no qual pode armazenar MP3 e imagens digitais. Quando inserir um CD de Imagens no leitor de DVD, surgirá um menu de ecrã com a lista dos ficheiros JPEG e/ou MP3 já existentes. Selecione os ficheiros de música e imagens que deseja e prima play (reproduzir) ou OK. Pode, então, ver as suas imagens na TV, com a música a tocar ao mesmo tempo.

