

Externí pevný disk



Návod k použití

SPD5220

SPD5230

SPD5240

SPD5250



PHILIPS

- 3 Obsah balení
- 4 Jak připojím tento externí disk k počítači?
- 4 Jak jej bezpečně odpojím?
- 5 K čemu je tlačítko **One-Click Back-Up**?
- 5 Instalace v systémech **Mac, Windows 98SE**
a **Windows ME**
- 6 Záruka, životní prostředí a bezpečnost
- 7 Technické údaje

Důležité upozornění

Před prvním použitím tlačítka **One-Click Back-Up** nejprve aktivujte program Carry it Easy (pouze jednou) klepnutím na soubor CarryitEasy.exe na pevném disku. Návod a další informace naleznete na str. 5.

Pokud počítač nerozpozná pevný disk (některé počítače neposkytují dostatečný výkon napájení po sběrnici), doporučujeme použití přiloženého Y-kabelu. Návod a další informace naleznete na str. 4.



A : Externí pevný disk



B : Y-kabel



C : Průvodce rychlým startem

Jak připojím tento externí disk k počítači?



Uvolněte kabel USB ovinutý kolem disku a připojte do volné zásuvky USB počítače.

V Průzkumníku Windows se zobrazí ikona disku, Philips External Hard Disk. (V některých případech může být před použitím nového hardware nutné počítač restartovat.)



Pokud počítač nerozpozná pevný disk (některé počítače neposkytují dostatečný výkon napájení po sběrnici), doporučujeme použití přiloženého Y-kabelu. Připojte Y-kabel k USB kabelu z disku a opačné 2 zástrčky kabelu připojte do volných portů USB na počítači. Černá zástrčka zprostředkuje přenos dat a napájení, šedá slouží pouze k přidavnému napájení.

Jak jej bezpečně odpojím?

- 1 Poklepejte na ikonu **Safely Remove Hardware** (Bezpečné odebrání hardware) na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky.
- 2 V zobrazeném okně vyberte název zařízení, které chcete odpojit, a klepněte na tlačítko **Stop** (Ukončit).
- 3 Po zobrazení okna **Stop a hardware device** (Bezpečně odebrat zařízení) se ujistěte, že se zobrazuje správná informace, a klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Po zobrazení zprávy **Safe to remove hardware** (Zařízení ... lze nyní bezpečně odebrat) odpojte pevný disk z USB portu počítače.



Pouze pro Windows, tato funkce nepracuje s počítači Mac.

Tlačítko One-Click Back-Up vám umožňuje udržovat neustálou synchronizaci či zálohovat soubory s programem CoSoSys Carry it Easy. Program spustíte poklepnutím na soubor CarryitEasy.exe na pevném disku v Průzkumníku Windows. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ve složce Manuals na disku naleznete návod k programu Carry it Easy, obsahující další instrukce a informace.

Instalace v systémech Mac, Windows 98SE a Windows ME


Pevný disk je předem nakonfigurován pro Windows 2000 a Windows XP ve formátu NTFS. Pro použití s počítači Mac a v OS Windows 98SE a Windows ME je nutné pevný disk přeformátovat do FAT32.

Kde naleznu informace o záruce?

Nahlédněte do složky Philips warranty na pevném disku nebo navštivte stránky www.philips.com/support

K otevření těchto souborů je nutný Adobe Reader. Pokud nemáte program Adobe Reader, můžete jej zdarma stáhnout z www.adobe.com.

Záruku Philips nelze uplatnit v případě poškození výrobku nehodou, pádem, opotřebením nebo zneužitím.



„Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a zakládat podstatu trestného činu. Tento výrobek nesmí být použit k těmto ani podobným účelům.“

Značka WEEE: „Informace pro spotřebitele“.



Likvidace nepotřebného výrobku

Tento výrobek je navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít. Informujte se o systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu ve vaší zemi a o významu uvedené značky přeškrtnuté popelnice. Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.

VAROVÁNÍ

Plastikové sáčky mohou být nebezpečné.

Malým dětem hrozí nebezpeční zadušení, udržujte výrobek, jeho části a obal mimo dosah dětí.

Tento výrobek byl navržen s ohledem na dlouhou životnost, společnost Philips vám přesto doporučuje jemné zacházení. Nevystavujte výrobek vodě a vlhkosti ani působení sil.

Výrobek používejte na místech s dobrým větráním, zajistíte mu tak dlouhou životnost a optimální pracovní podmínky.

Technické údaje

Technické údaje:

Interface	Hi-Speed USB 2.0
Přenosová rychlost	480 Mb/s
Otáčky disku	5600 min-1
Vyrovnávací paměť	8 MB
Systémové požadavky	USB I.I (USB 2.0 pro max. rychlost) Windows 2000, Windows XP

Další informace naleznete na našich stránkách:

www.philips.com/support

www.philips.com/storage



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, kopírování, použití, úpravy, zapůjčování a pronajímání, veřejné předvádění, překlad a/nebo vysílání celého nebo části tohoto návodu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Philips Electronics N.V.