



Philips
Klokradio

Digitale FM-tuner

Tweevoudig alarm

Back-up voor tijd en alarm



AJ4300B

Begin uw dag op uw eigen manier!

Word op het juiste tijdstip wakker met een tweevoudig alarm voor u en uw partner, met FM-voorkeuzenders zodat u beide wakker wordt met uw favoriete radioprogramma's of gewoon een zoemer. Via de meegeleverde USB-poort kunt u vrijwel elk mobiel apparaat opladen.

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Alarmherhaling met snoozetijd
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders

Gebruiksvriendelijk

- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring
- Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden

PHILIPS


Kenmerken

Word wakker met radio of zoemer




Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Alarm herhalen



Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Tweevoudig alarm



Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Digitale FM-tuning van voorkeuzenders




Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-

audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Back-upbatterij

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Sleeptimer



Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Specificaties

Klok

- Type: Digitaal
- Display: LED
- Tijdsnotatie: 12 uur, 24 uur

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Zoemer, FM-radio
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 20, FM
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Uitgangsvermogen (RMS): 500 mW

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Batterijtype: AA
- Aantal batterijen: 2

Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (b x d x h): 129 x 104 x 105 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 131 x 112 x 136 mm
- Gewicht van het product: 0,5 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart

Opladen via USB

- Ja



Publicatiedatum
2015-10-30

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 001 23379
EAN: 48 95185 60655 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com