

Philips Streamium
Wi-Fi component Hi-Fi
system



Streamium



MCI730

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สตรีมเพลงจาก PC/MAC และอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้สาย

ระบบ Hi-Fi จาก Philips Streamium ที่ใช้ Wi-Fi ได้ ช่วยให้คุณสตรีมเพลงจาก PC/MAC หรือเล่นซีดี, MP3 หรือ FM และวิทยุอินเทอร์เน็ต ทั้งยังช่วยให้คุณได้สนุกกับการเลื่อนดูเมนูบนหน้าจอสัมผัสสี่นิ้วสุดใส

สนุกกับการฟังเพลงไร้สายอย่างไร้ขีดจำกัด

- สตรีมเพลงและภาพจาก PC/MAC แบบไร้สาย
- สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตฟรีนับพันสถานี
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
- เล่นเพลงจาก iTunes
- วิทยุ FM

การนำวิถีและควบคุมที่ง่ายดาย

- รีโมทคอนโทรลเพื่อความสะดวกในการควบคุม
- หน้าจอแบบสัมผัสเพื่อให้เลื่อนดูเมนูได้ง่าย

ให้พลังเสียงที่มีคุณภาพ

- 2x50W RMS เสียง Hi-Fi ด้วยระบบขยายเสียงดิจิทัล Class "D"

รองรับการเชื่อมต่อ

- ใช้งานได้กับการเชื่อมต่อแบบไร้สายในบ้านและเราเตอร์ Wi-Fi



PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไฟด์

รายละเอียดเฉพาะ

สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตฟรี



Streamium มีสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตฟรีนับพันสถานี คุณสามารถฟังเพลงจากสถานีต่างๆ ทั่วโลกโดยเชื่อมต่อ Streamium กับอินเทอร์เน็ต และรับฟังรายการโปรดแบบออนไลน์ได้ในระบบเสียง โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW




เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรี ดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบน เครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเทอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการรีปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

รีโมทคอนโทรล



ควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของระบบ Philips Hi-Fi ได้จากโซฟาของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การค้นหา การเลื่อนดูเมนู และการเล่นเพลง โดยอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ปุ่มการทำงานโดยตรง เช่น Home (หน้าแรก) และ Favorite (รายการโปรด) ทำให้คุณสามารถหาใช้งานหน้าจอหลัก สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตที่คุณชื่นชอบหรือสตรีมเพลงจาก PC/MAC และอินเทอร์เน็ตไร้สาย บัดนี้ศูนย์การควบคุมระบบ Hi-Fi อยู่ในมือคุณ

หน้าจอแบบสัมผัส



การควบคุมหน้าจอสัมผัสให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้เพียงกดปุ่มบนหน้าจอแทนการกดปุ่มบนอุปกรณ์ เพียงเปิดอุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้หน้าจอแบบสัมผัสจะปรากฏบนจอ LCD พร้อมตัวเลือกการควบคุมอุปกรณ์ การควบคุมหน้าจอสัมผัสผสานรวมจอ LCD กับเซนเซอร์ความดันและตัวประมวลผลไมโครดิจิตอลเปี่ยมประสิทธิภาพ เมื่อคุณใช้นิ้วมือกดบนบริเวณหน้าจอ สัมผัสจะถูกลงไปยังตัวประมวลผลและดำเนินการคำสั่งทันที



วันที่ออก 2012-12-28

เวอร์ชัน: 8.0.12

12 NC: 8670 000 58365
EAN: 87 12581 51768 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com