

Philips
Hi-Fi mikrosystem



MCM169

Nyt musikk med flott lyd

med CD-ripping

Philips' Hi-Fi-mikrosystem MCM169 gir deg mulighet til å rippe all musikken din – fra CDer direkte til en USB-enhet – for en større musikkopplevelse. I tillegg sikrer Dynamic Bass Boost flott lyd.

Ubegrenset lytteførelse

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Ripp favoritt-CDer til MP3
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

En rikere lydopplevelse

- 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikeffekt / 400 W PMPO
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt

å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk

bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Ripp favoritt-CDer til MP3

Koble USB-masselagringsenheten til USB-porten på Philips' audiosystem og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren – med ett trykk og uten datamaskin. Du kan lage dine egne MP3-filer via direkte digitalt MP3-opptak.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 5 W RMS
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), Digital lydkontroll med 4 modi

Høytalere

- Hovedhøytaler: 3" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Neste/forrige, sporsøk
- Lastetype: topp
- USB Direkte-modi: Slett, Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle, Stopp

Lydopptak

- Innspillingsmedium: USB-enhet
- USB-opptakskilder: CD

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang

Anvendelighet

- Alarmer: Sleep timer, CD-alarm, Radioalarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: Blå

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Garantihefte, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: 36-tasters fjernkontroll
- Bruksanvisning: Engelsk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 147 x 231 x 216 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 134 x 233 x 153 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 4,75 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V



Utgivelsesdato
2009-08-11

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Musikk med Digital Right Management støttes ikke.