

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CSP251/00



---


ES

Manual del usuario


---

**PHILIPS**


1



2



## Conexión



## 1. Contenido de la caja 1

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- ① 2 tweeters (con cable)
- ② 4 cables de altavoz
- ③ 2 soportes de montaje en ángulo
- ④ 4 soportes de montaje
- ⑤ Tornillo

## 2. Montaje del tweeter 2

Opción 1: montaje encastrado a

Opción 2: montaje en ángulo b

## 3. Conexión del tweeter al controlador 3

## 4. Información del producto

Modelo	CSP251
Tipo de altavoz	1" (25mm) tweeter
Potencia RMS (vatios)	10 W
Potencia pico de la música (vatios)	100 W (PMPO)
Sensibilidad (dB/W/m)	90 dB
Respuesta de frecuencia (Hz)	2000-35 kHz
Impedancia (ohmios)	4 ohmios

Nota: La información del producto puede cambiar sin previo aviso.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

CSP251\_00\_UM\_V1.0



100% recycled paper  
100% papier recyclé