


Guía de inicio rápido

1




1




- El reproductor sólo se puede cargar si está apagado.

2




3



2




- Para usarlo en el coche:



- * Coloque la unidad en la parte posterior del reposacabezas para un ángulo de visualización óptimo.


- Para usarlo en casa:




3



1




2




4




1



2



3




- * Debe seleccionar el adaptador de base correspondiente a su iPod.


4




- 4 Encienda el reproductor iPod, establezca la opción:
- 1) "TV Out" en la posición "On".
 - 2) "TV Signal" en la posición "NTSC".
 - 3) "TV Screen" en la posición "Widescreen".
 - 4) "Fit to Screen" en la posición "On".
 - 5) "Captions" en la posición "On".
- (Consulte el manual de usuario del iPod para obtener más información sobre su funcionamiento.)



5




6




5




1



2



6



7



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

