



Philips  
Klokradio met digitale  
tuner

### Veelkleurig sfeerlicht

Digitale FM-tuner  
Tweevoudig alarm  
Back-up voor tijd en alarm



AJ5000



## Kleur de dag

met meerkleurige stemmingsverlichting

Maak een stijlstatement met de Philips AJ5000/12 voor uw nachtkastje. Deze elegante klokradio kan meer dan u op het eerste gezicht zou denken, want de tijd wordt automatisch ingesteld wanneer u de klokradio aansluit en de meerkleurige verlichting dompelt de kamer in een aangename sfeer.

### Ontworpen voor uw slaapkamer

- Meerkleurige stemmingsverlichting in de stijl van uw keuze
- Stemningsverlichting met kleurregeling voor een kleurenloop of de gewenste sfeer

### Begin de dag op uw manier

- Word wakker met een melodie, radio of zoemer en sfeerverlichting
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Alarmherhaling met snoozetijd

### Gebruiksvriendelijk

- Aansluiten en automatisch de tijd instellen
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
- Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

# PHILIPS

## Kenmerken

### Meerkleurige stemmingsverlichting



Kleur en licht kunnen uw stemming beïnvloeden. De ene combinatie maakt dat u zich energiek voelt, de andere heeft juist een kalmerend effect. Gekleurd licht is ook erg aantrekkelijk, en kan iets speciaals aan een kamer toevoegen. Deze klokradio wordt geleverd met meerkleurige stemmingsverlichting en kan meer dan 32.000 kleuren weergeven. U kunt kiezen uit een groot aantal kleurtinten, en de kleur selecteren die uw stemming of inrichting weergeeft.

### Kleurregeling voor stemmingsverlichting

Speel de kleurenloop af voor een levendige sfeer of zet de verlichting op een kleur die u mooi vindt of die bij uw kamer of stemming past.

### Wakker worden met stemmingsverlichting



Geef elke dag een geweldige start en laat uzelf wakken door een zelfgekozen melodie of zoemer. Of misschien wilt u wel door uw favoriete radiozender uit bed worden gefluisterd. Stemmingsverlichting kan ook worden geactiveerd als uw wekker afgaat,

zodat u altijd met het goede been uit bed stapt. U kunt de kleuren in de stemmingsverlichting ook steeds laten veranderen al naargelang het langer geleden is dat de wekker afging. Groen voor de eerste tien minuten, en daarna rood om aan te geven dat u nu wel een beetje moet gaan opstaan.


### Aansluiten en instellen

Neem de klok uit de doos en sluit hem aan. De tijd is al automatisch voor u ingesteld. Deze intelligente klok leest voorgeprogrammeerde gegevens en stelt de juiste tijd in aan de hand van de standaardtijdzone. Als u niet in de standaardtijdzone woont, hoeft u alleen maar op de knop voor de tijdzone te drukken. De klok stelt dan de tijd opnieuw in. Geen gedoe meer met een gebruikershandleiding en knopjes.

### Back-up voor tijd en alarm

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.


### Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan

om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

### Tweevoudig alarm



Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

### Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

# Specificaties

## Gemak

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze), Sleep-timer, Tweevoudige alarmtijd
- Klok/versie: Digitaal
- Schermtype: Vijfcijferig display
- Klokverbeteringen: Back-upklok
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

## Geluid

- Geluidssysteem: Mono
- Volumeregeling: Roterend
- Uitgangsvermogen (RMS): 600 mW

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

## Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Brutogewicht: 0,6 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 215 x 159 x 94 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 136 x 62 x 136 mm

## Vermogen

- Aantal batterijen: 1
- Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501  
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)