

Philips
CD Soundmachine

Extracción de contenidos de CD

AZ1845



Excelente sonido portátil

El reproductor de CD Soundmachine Philips te permite escuchar tus canciones digitales favoritas desde tu reproductor de música portátil con el sonido más potente, cuando quieras y estés donde estés.

Además, ni siquiera tienes que usar la computadora porque incluye una función de grabación digital MP3 con un solo botón.

Fácil de usar

- Extracción de contenidos de CD para una grabación digital en MP3
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Entrada de audífonos estéreo

Disfruta de la música desde varios tipos de fuente

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Altavoces Bass Reflex para un sonido profundo y potente
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Altavoces de 10,2 cm (4") de banda completa para un sonido potente
- Potencia de salida total de RMS de 2x1W

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar

Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador / recepción / transmisión

- Antena: antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM

Sonido

- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex
- Acabado de la rejilla de los altavoces: metal

Comodidad

- Dígitos de la pantalla: 3
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, cable de corriente
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones

- Peso bruto: 3,8 kg
- Ancho del empaque: 457 mm
- Altura del empaque: 283 mm
- Profundidad del empaque: 210 mm
- Peso: 2,8 kg
- Profundidad de la unidad principal: 240 mm
- Altura de la unidad principal: 168 mm
- Ancho de la unidad principal: 420 mm

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Alimentación de energía: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V
- Número de baterías: 6

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, disco individual, pista individual
- Fuentes de grabación USB: CD

Destacados

Extracción de contenidos de CD

Simplemente conecta tu dispositivo de almacenamiento de archivos USB al puerto USB del sistema de audio Philips y empieza a grabar tu música preferida desde tus CDs al dispositivo USB o el reproductor de MP3 con un solo botón y sin necesidad de computadoras.

Altavoces Bass Reflex

Los altavoces Bass Reflex te ofrecen una experiencia increíble con graves profundos. La diferencia con los sistemas convencionales es que se ha agregado un refuerzo de graves alineado acústicamente con el woofer, para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves profundos y controlados y baja distorsión. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía los sonidos generales de baja frecuencia y crea tonos graves realmente profundos.

USB directo

Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Fecha de publicación
2013-02-10

Versión: 4.0.7

12 NC: 8670 000 40377
EAN: 87 12581 42883 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.