

PHILIPS

Control remoto
universal

Perfect replacement

6 en 1

SRU4106



Control remoto con stickers

Botones para cable y satélite

Control remoto universal para 6 dispositivos con 10 stickers que facilitan el acceso a los canales. También permite el acceso a sintonizadores de cable y satelitales.

Un control para equipos y marcas

- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros controles

Gran comodidad

- Programación de 10 canales que se reconocen según el icono
- Incluye la mayoría de los botones para controlar DVR
- Coloca un icono en tu canal favorito directamente en el control remoto

El reemplazo ideal para tu control remoto antiguo

- Control remoto 6 en 1 para el TV, DVD, sintonizador, amplificador, video y CD

Destacados

Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje es el proceso por el cual un control remoto captura y almacena señales infrarrojas de otros controles para su posterior utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se incluyen en la base de datos integrada, pueden aprenderse del control remoto original con sólo apuntar hacia él.

Presintonía de 10 canales

Olvídate de los números de los canales, no te hagas más problemas. Programá los canales según los iconos para que puedas reconocerlos de forma mucho más sencilla. Algunos controles remotos te permiten programar 10 canales según los iconos, otros 20 y el más avanzado hasta 200.

Control remoto 6 en 1

Sustituye todos tus controles por uno más resistente que controla tu televisor, reproductor/grabador de DVD, receptor de satélite, receptor digital terrestre o receptor de

cable (STB) amplificador/receptor y reproductor de CD, independientemente de la marca o modelo.

Más botones para DVR

Si tienes un DVR con o sin sintonizador, puedes controlarlo con nuestros controles remotos cuentan con los botones estándar para realizar las funciones de reproducir, detener, avanzar, repetir, botones hacia arriba y abajo, volumen, etc.

Reconocimiento de los canales por stickers

¿Olvidaste el número de canal? ¿Tu TV cambia de programa antes de que termines de seleccionar el número de canal? Eso ya es cosa del pasado: ahora puedes programar los canales con iconos para reconocerlos y cambiarlos fácilmente. Algunos controles te permiten usar iconos para programar 10 canales y otros, 20. Estos modelos utilizan stickers para reconocer los canales.

Especificaciones

Caja externa

Longitud: 33.5 cm

Ancho: 25.5 cm

Peso bruto: 2.1 kg

Altura: 14 cm

Peso neto: .75 kg

Peso de tara: 1.35 kg

Caja interior

Longitud: 32 cm

Ancho: 12 cm

Alto: 11.5 cm

Peso neto: .375 kg

Peso bruto: .85 kg

Peso tara: .475 kg

Dimensiones del envase

Altura: 31 cm

Ancho: 11 cm

Profundidad: 3.8 cm

Peso bruto: .25 kg

Peso neto: .125 kg

Peso de tara: .125 kg

Configuración

Método de configuración: desde el dispositivo

