

Philips
CD Soundmachine

Diseño y estilo

USB

AZ1837



Disfruta de tu música vayas donde vayas

Diseño cómodo que se adapta a tu estilo de vida. Disfruta de la música desde diferentes fuentes: USB directo, MP3-CD y radio

Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Disfruta de tu música MP3/WMA desde tus dispositivos USB portátiles
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Modo aleatorio/repetición de CD



La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente carga tus canciones favoritas en el reproductor, selecciona uno de los modos "aleatorio" o "repetición" y escucha tu música en el orden que prefieras. Disfruta de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, anterior / siguiente, reproducir programa, modo aleatorio

Conectividad

- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: antena FM

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Acabado de la rejilla de los altavoces: metal

Comodidad

- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, cable de corriente
- Otros: Manual del usuario
- Garantía: Certificado de garantía

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Alimentación de energía: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V
- Número de baterías: 6

Dimensiones

- Peso bruto: 2,4 kg
- Profundidad del empaque: 139 mm
- Altura del empaque: 262 mm
- Ancho del empaque: 371 mm
- Peso: 1,8 kg
- Profundidad de la unidad principal: 236 mm
- Altura de la unidad principal: 122 mm
- Ancho de la unidad principal: 341 mm



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 59557
EAN: 87 12581 52246 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com