



Philips  
Stereo CD

Design contemporaneo

USB Nero/oro

AZ1838

## Ascolta la tua musica ovunque

Comodo design alla moda per sentire la musica da più sorgenti: USB diretta, CD MP3, radio

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

### Semplicità d'uso

- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
- 20 brani programmabili da CD

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

### Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW



La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

### Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### CD Shuffle/Repeat



Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

## Specifiche

### Riproduzione audio

- Tipo caricatore: Superiore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Previous/Next, Program Play, Avvia la riproduzione casuale

### Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso stereo da 3,5 mm: (MP3 LINK)

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM, MW
- Antenna: Antenna FM

### Suono

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
- Sistema audio: Stereo
- Diametro altoparlante: 3"
- Controllo del volume: girevole

### Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

### Funzioni utili

- Tipo display: LCD

### Accessori

- Accessori inclusi: Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, Manuale utente, Certificato di garanzia

### Assorbimento

- Tensione di rete: 220 V - 240 V
- Tipo di batteria: LR14
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

### Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 371 x 262 x 139 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 341 x 122 x 236 mm
- Peso: 1,8 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg



Data di rilascio  
2013-01-20

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369  
EAN: 87 12581 55732 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)