

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



SPA1330



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Huomautus	2

2	Multimediakaiutin	3
----------	--------------------------	---

3	Multimediakaiuttimen käyttäminen	4
----------	---	---

4	Tuotetiedot	5
----------	--------------------	---

5	Vianmääritys	6
----------	---------------------	---

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue kaikki ohjeet ja noudata niitä.
- Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä, eikä laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi maljakoita.
- Tuotteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta.
- Tuotteen virtapistokkeen on oltava helposti irrotettavissa, eikä sitä saa peittää.
- Älä aseta tuotteiden päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta ja liekkien tai muiden lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Irrota laitteen pistoke verkkovirrasta ukkosilman ajaksi tai silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.


2 Multimediakaiutin

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!

Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

3 Multimediakaiuttimen käyttäminen

- 1 Liitä kaiuttimen liitin **AUDIO OUTPUT** (äänilähtö) -liitântään (①).
- 2 Liitä äänituloliitin tietokoneen äänilähtöliitântään (②).
- 3 Liitä AC-pistoke AC-pistorasiaan (③).
- 4 Käynnistä multimediakaiutin (④) kääntämällä **VOLUME** (äänenvoimakkuus) -säätönuppia myötäpäivään.
↳ Vihreä LED-merkkivalo palaa.
- 5 Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönupista tai tietokonesovelluksella.
- 6 Sammuta multimediakaiutin ja irrota se pistorasiasta käytön jälkeen.



4 Tuotetiedot


Virransyöttöteho	100–240 V~, 50/60 Hz, 180 mA
Virrankulutus käytössä	15 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat – päälaite (L x K x S)	168 x 180 x 141 mm

5 Vianmääritys

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi laitteesi, niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

- Varmista, että kaiuttimet on asennettu oikein.
- Varmista, että merkkivalo syttyy.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

