

Appeler depuis le répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Faites défiler avec  jusqu'à une entrée du répertoire.
3. Appuyez sur  ou .

Le numéro est composé.

Écouter les nouveaux messages enregistrés sur le répondeur

Appuyez sur  sur la base pour activer le répondeur (le compteur de messages s'allume).

Appuyez de nouveau sur  pour désactiver le répondeur (le compteur de messages s'éteint).

Appuyez sur  sur la base pour écouter les messages (la lecture commence par le premier message enregistré).

Appuyez sur  pour passer au message suivant.

Appuyez sur  pour réécouter le message en cours.

Appuyez deux fois sur  pour revenir au message précédent.

Appuyez sur   pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur  pour supprimer le message en cours.

Consultez le manuel d'utilisation de votre nouveau téléphone pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

En cas de problèmes...

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec votre téléphone.

Problème

- Pas de tonalité !

Solution

- Vérifiez les branchements
- Chargez la batterie
- Utilisez le cordon téléphonique fourni
- Mon correspondant ne m'entend pas bien !
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique
- **CHERCHE...** s'affiche sur le combiné et l'icône  clignote !
- Rapprochez-vous de la base
- Réinitialisez votre appareil et souscrivez de nouveau le combiné
- Le numéro du correspondant ne s'affiche pas !
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Reportez-vous au Manuel utilisateur qui accompagne votre téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 48961 (FR)

 **CE 0168**

Printed in China

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur www.philips.com/welcome

ID555



Guide de démarrage rapide


- 1 Connecter
- 2 Installer
- 3 Profiter

PHILIPS

Contenu de la boîte



Combiné




Base




Trappe de la batterie



1 batterie rechargeable Li-ion



Bloc d'alimentation électrique



Cordon téléphonique*



Manuel utilisateur



Garantie



Guide de démarrage rapide

*Dans la boîte, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. **Dans ce cas, connectez l'adaptateur de ligne au cordon téléphonique avant de brancher celui-ci à la prise téléphonique.**


Dans les packs à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec votre téléphone.

1 Connecter

Installer la base

1. Placez la base dans un endroit central, à proximité d'une prise téléphonique et d'une prise de courant.




2. Branchez le cordon téléphonique et le câble d'alimentation à leurs prises respectives à l'arrière de la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise téléphonique murale et l'adaptateur secteur à la prise de courant.

2 Installer

Installer la batterie rechargeable et mettre en charge

A Mettez la batterie en place



B Chargez pendant 24 heures



Configurez votre téléphone (si nécessaire)

Après avoir installé la batterie et chargé le téléphone pendant quelques minutes, un message de bienvenue en différentes langues s'affiche.

1. Appuyez sur **SELECT**.
 2. Faites défiler avec jusqu'à votre pays et la langue correspondante.
 3. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.
- Vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone.

3 Profiter

Appeler

Composez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur ou .

OU

Appuyez sur ou pour décrocher, puis composez le numéro (24 chiffres maximum).

Décrocher

Quand le téléphone sonne, appuyez sur ou .

Raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur pour sélectionner **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

Choisir la mélodie de la sonnerie

1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler avec jusqu'à **REGLAGES PERSO** et appuyez sur **SELECT**, faites défiler avec jusqu'à **MELODIES COMB.** et appuyez sur **SELECT**, faites défiler avec jusqu'à **SONNERIES** et appuyez sur **SELECT**.
 2. Faites défiler avec jusqu'à votre mélodie préférée.
 3. Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner la mélodie.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler avec jusqu'à **REPERTOIRE** et appuyez sur **SELECT**, appuyez sur **SELECT** pour choisir **NOUV. ENTREE**.
2. **ENTRER NOM** s'affiche à l'écran.
3. Saisissez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le numéro de téléphone (24 chiffres maximum) et appuyez sur **OK**. Vous entendez un bip de validation.

Ouvrir le répertoire

1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler avec pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails, appuyez sur **SELECT**.