

Philips  
Classic mikro skaņu  
sistēma

10 W

MCM166



## Pārņemti ar skaņu

Atpūties ar lielisku mūziku

Ieprieciniet sevi ar fantastisku skaņu no patiesi kompaktās un stilīgās Philips Classic mikro mūzikas sistēmas. Izbaudiet savu iecienīto MP3 kompaktdisku mūziku un USB Direct atskaņošanu, kuras skaņējumu bagātina dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums.

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

### Kvalitatīvs skaņas izpildījums

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skaņējumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 10 W RMS kopējā izejas jauda

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

### USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

### Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.



Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

### Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

### Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

### 10 W RMS



Šai Philips mūzikas sistēmai ir 10 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.



# Specifikācijas

## Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 5 W RMS
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., digitālās skaņas kontroles 4 režīmi
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

## Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: atkārtot/jauktā secībā/programmu
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo, MW
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM fiksētā spirālveida antena
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

## Savienojamība

- Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls
- Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: augsdaļa
- Displeja tips: LCD displejs
- Fona apgaismojuma krāsa: zila

## Piederumi

- Tālvadības pults
- Citi: FM/MW antena, Īsa lietošanas pamācība
- Lietotāja rokasgrāmata: Latviešu, vairākas valodas
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

## Izmēri

- Bruto svars: 4,75 kg
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 134 x 153 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 233 mm
- Ierīces dziļums: 209 mm
- Iesaiņojuma platums: 370 mm
- Ierīces augstums: 231 mm
- Iesaiņojuma augstums: 270 mm
- Ierīces platums: 147 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 326 mm

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Barošanas avots: 220-240 V



Izlaides datums  
2014-07-18

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975  
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)