

Philips  
CD Soundmachine

**Stylový**  
USB Černožlatý

AZ1838



## Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

Praktický design pro váš životní styl, možnost užívat si hudbu z různých zdrojů: připojení USB direct, MP3-CD, rádio

### **Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů**

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Tuner FM/MW pro poslech rádia

### **Snadné použití**

- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Programování CD pro 20 skladeb

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Přednosti

### USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

### Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW




Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

### MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

### Náhodný výběr/Opakování CD



Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.



Datum vydání 2013-01-02

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369  
EAN: 87 12581 55732 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)