



Philips
BumboX CD

Praktyczna konstrukcja

USB W kolorze czarnym/złotym

AZ1838

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Praktyczna konstrukcja, możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł: USB Direct, MP3-CD, radio

Korzystaj z różnych źródeł muzyki

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Łatwa obsługa

- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne



Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie losowe

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wejście liniowe stereo 3,5 mm: (MP3 Link)

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM, ŚR.
- Antena: Antena FM

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1 W
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 7,5 cm
- Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 371 x 262 x 139 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 341 x 122 x 236 mm
- Waga: 1,8 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,4 kg



Data wydania 2012-09-19

Wersja: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369
EAN: 87 12581 55732 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com