




Philips
Bärbar MP3-CD-spelare

EXP2460



Njut av MP3-musik utan avbrott

eXp2460: 10 timmar musik utan avbrott på en MP3-CD-skiva. eXp2460 är en riktig klassiker med tvåfärgsdisplay som utgör det perfekta valet för dig som vill njuta av musik enkelt och problemfritt.

Förbättrad basprestanda

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Spela dina CD- och MP3-CD-skivor

- Njut av 10 timmar med musik på en MP3-CD
- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

Skakminne

- 100 sekunders ESP™

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt: 2 x 4 mW RMS
- Volymkontroll: digital
- Akustisk återkoppling

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 50 spår, Paus, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårökning, Repetera en/album/allt, Återuppta spelning från stopp, Växla album/alla
- Electronic Skip Protection (CD): 45 sekunder
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: albumnummer, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, Tid, spår

Tillbehör

- Hörlurar: AY3806 hörlurar
- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Mått

- Hölje: Värmetåligt hölje
- Huvudförpackningens mått: 215 x 345 x 244 mm
- Vikt på huvudkartong: 1,8 kg
- Antal i förpackning: 3
- Förpackningens mått (B x H x D): 208 x 309 x 51 mm
- Förpackningstyp: Vikbar
- Produktmått (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvikt: 0,2 kg

Effekt

- Speltid med batteri (MP3-CD): 22
- Speltid med batteri (CD): 15
- Batterityp: AA, LR6, UM3

Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Publiceringsdatum
2009-03-13

Version: 5.0.8

12 NC: 9073 101 01753
EAN: 87 10895 87035 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com