





Vartotojo vadovo priedas

1. „Bluetooth“ siejimas

 *Pastaba. Šis produktas su „Play-Fi CAP“ versija 506.3.0.063 arba 506.3.0.077 reikalauja, kad „Play-fi“ / „Wi-Fi“ ryšys būtų nustatytas ir veikty tam, kad būtų leidžiamas „Bluetooth“ siejimas. Norėdami atlikti „Play-fi“ / „Wi-Fi“ sąranką, kai gaminys naudojamas pirmą kartą, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis naudotojo vadovo skyriuje „Prijungimas prie „Wi-Fi“ (belaidis veikimas)“.*

„Bluetooth“ siejimo procedūra:

1. Perjunkite įrenginį į „Bluetooth“ šaltinį.
2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką šaltinis  ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes. Arba paspauskite nustatymų meniu , kad pasirinktumėte BT PAIR, ir paspauskite , kad pradėtumėte.
3. Telefono ar planšetinio kompiuterio galimų įrenginių sąrašė raskite įrenginį, kurio pavadinimas XXXXX-BT (XXXXX yra pavadinimas, pasirinktas „Play-Fi“ sąrankos metu).
4. Pasirinkite XXXXX-BT ir palaukite, kol bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Paprastai tai įvyksta per 1–2 sekundes.