

**PHILIPS**

Zvučnik

TAVS500



# Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Bitno .....</b>	<b>2</b>
Važna sigurnosna uputstva.....	2	
Mjere opreza sigurnosti baterije .....	2	
Obavještenje .....	2	
<b>2</b>	<b>Vaš Bluetooth zvučnik.....</b>	<b>4</b>
Uvod.....	4	
Šta je u kutiji.....	4	
Pregled glavne jedinice .....	4	
<b>3</b>	<b>Započnimo .....</b>	<b>5</b>
Ugradene baterije.....	5	
Uključivanje/isključivanje.....	5	
<b>4</b>	<b>Reprodukcijsa.....</b>	<b>6</b>
Reprodukcijsa s Bluetooth uredaja.....	6	
Reprodukcijsa s eksternog uredaja.....	6	
Kontrola reprodukcije .....	6	
<b>5</b>	<b>Informacije o proizvodu .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>8</b>

# 1 Bitno

## Važna sigurnosna uputstva

- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavlјati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svjeće).
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0° i do 45°.
- Koristite samo one dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.

## Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterije (paket baterija ili ugradena baterija) se ne smiju izlagati pretjeranoj toploti kao npr sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavlјajte zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Držite zvučnik dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom.

## Obavještenje



TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o uskladenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj zvučnik je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Simbol prekrižene kante za otpatke na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19/EU. Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Molimo postupajte u skladu s lokalnim propisima i nemojte odlagati stare proizvode s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starog proizvoda pomaže u prevenciji potencijalnih negativnih posljedica za okolinu i ljudsko zdravlje.




Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom 2013/56/EU što znači da se ne mogu odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pomaže u prevenciji negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

### ! Upozorenje:

- Uklanjanje ugrađenih baterija poništava garanciju i može uništiti zvučnik.

Za uklanjanje ugrađenih baterija uvijek odnesti zvučnik profesionalcu.



### Napomena

- Tipska pločica nalazi se na stražnjoj strani zvučnika.

### Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## 2 Vaš Bluetooth zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Uvod


Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa kompatibilnih Bluetooth ili drugih audio uređaja.

### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- USB kabl
- Audio kabl
- Kratki vodič
- Garancija važeća u cijelom svijetu

### Pregled glavne jedinice



1. - Uključite/isključite zvučnik
2. - Odaberite funkciju  
- Povežite/prekinite Bluetooth uparivanje
3. - Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju  
- Prijedite na sljedeću numeru
4. Pojačajte/smanjite zvuk
5. - Povežite USB kabl
6. - Povežite vanjski audio uređaj

# 3 Započnimo

## ! Upozorenje:

- Upotreba kontrola ili prilagođavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim zračenjem.

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavljaju.

Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su na poledini ovog zvučnika. Upišite brojove ovdje:

Broj modela \_\_\_\_\_  
Serijski broj \_\_\_\_\_


## Ugradene baterije

Zvučnik može raditi na ugradenim punjivim baterijama.

- Kada je zvučnik uključen, a baterije niskog napona, svjetluće će "⊕".

## Napunite ugradene baterije:

- Povežite jednu stranu USB kabla na utičnicu **5V == 2A** na zvučniku.
- Povežite drugi kraj USB kabla na utičnicu **(5V == 2A)**.



- Kada se zvučnik puni, svjetli "⊕" lampica.
- Kada su baterije napunjene, lampica "⊕" je ugašena.



## Upozorenje:

- Rizik od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovarajući napon napajanja naponu ispisanim na stražnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od električnog udara! Kada odspojite USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

## Uključivanje/isključivanje

Pritisnite tipku **⊕** za uključivanje i isključivanje zvučnika.

- Zvučnik emituje signalni zvuk kada je uključen.
- Ako ništa nije priključeno na AUX IN utičnicu, indikator "⊕" svjetluće.

## Isključite zvučnik automatski:

Zvučnik se automatski isključuje u sljedećim situacijama:

- U Bluetooth režimu: nema audio signala sa Bluetooth uređaja duže od 15 minuta.
- U AUX IN režimu: nijedan audio uređaj nije povezan više od 15 minuta.

# 4 Reprodukcija

## Reprodukcijsa s Bluetooth uređaja

Možete puštati audio sa uređaja na ovaj zvučnik pomoću Bluetooth veze.



### Napomena

- Obavezno uključite Bluetooth za otkrivanje uređaja prije uparivanja.
- Zvučnik i uređaj moraju biti postavljeni na 10 metara Bluetooth senzorske udaljenosti.

- 1 Pritisnite tipku na zvučniku.
  - Indikator svjetluca plavo za omogućavanje bežične konekcije.
  - Bluetooth je automatski omogućen na zvučniku ako ništa nije uključeno u AUX IN utičnicu.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth da bi bio vidljiv.
- 3 Odaberite "Philips VS500" na uređaju za uparivanje.
  - Za starije uređaje, unesite lozinku za uparivanje 0000.
  - Lampica svijetli plavo kada je povezivanje uspješno.
- 4 Pritisnite tipku na Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.


## Prekinite Bluetooth uparivanje

- Pritisnite i držite tipku 2 sekunde ili duže, sve dok svjetluca .

## Reprodukcijsa s eksternog uređaja

Možete slušati muziku s eksternog audio uređaja na zvučniku.

- 1 Spojite audio kabl u AUX IN utičnicu na zvučniku i priključak za slušalice na eksternom uređaju.
  - Zvučnik je tada prebačen u AUX IN režim.
  - Lampica se gasi.



- 2 Pritisnite tipku na eksternom uređaju za strimovanje muzike.

## Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije

- Okrenite dugme za jačinu zvuka da biste povećali/smanjili jačinu.
- Pritisnite tipku za reprodukciju/pauzu. Brzo dvaput pritisnite tipku da predete na sljedeću numeru.
- Radi samo u režimu Bluetooth.

# 5 Informacije o proizvodu

## Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

## Opšte informacije

Potrebitno napajanje	5 V 2 A
Litijumska baterija	7,4 V 2200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	180 x 140 x 84 mm
Težina (glavne jedinice)	0,99 kg

## Pojačavač

Izlazna snaga	10 W
Odziv frekvencije	100 - 20000 Hz
Odnos signala i buke	> 70 dB

## Zvučnici

Impedansa zvučnika	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga zvučnika	10 W
Veličina zvučnika	3" puni raspon

## Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna prenesena snaga	5 dBm
Maksimalni komunikacijski opseg	oko 10 m
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP

# 6 Rješavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

### Ne uključuje se

- Uvjerite se da je zvučnik napunjeno.
- Uvjerite se da je USB utičnica na zvučniku pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

### Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

### Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

### Reprodukcijska muzika nije dostupna na ovom zvučniku ni nakon uspješne Bluetooth veze

- Ovaj uređaj se ne može koristiti za reprodukciju muzike putem ovog zvučnika bežično.

### Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

### Nije moguće povezivanje s ovim zvučnikom

- Uredaj ne podržava profile potrebne za ovaj zvučnik.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu zvučnika kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. koriste se pod licencom.  
Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije TP Vision Europe B.V. ili jedne od njenih filijala, i kompanija TP Vision Europe B.V. je garant u vezi ovog proizvoda.

TAVS500\_00\_UM\_V1.0

