

Philips
CD Soundmachine

• Lyserød

AZ202C



Nyd musik overalt

Tag musikken med på farten. Denne elegante, bærbare og brugervenlige CD Soundmachine fra Philips har en cool enkelhed, der giver dig mulighed for at nyde musik, uanset hvor du befinder dig. Lad smart stil og lækker lyd sætte rytmen, når du rykker

Nyd din musik fra forskellige kilder

- Afspil CD, CD-R og CD-RW
- FM/MB-tuner til radionydelse
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Programmerbar CD med 20 spor

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS

Specifikationer

Audio Playback

- Loader-type: Top
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- programmerbare numre: 20

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Højtalerdiameter: 2,5"
- Lydstyrkeregulering: drejeknap



Tilslutningsmuligheder

- 3,5 mm stereo linjeudgang: (MP3 LINK)

Strøm

- Lysnet: 220 V - 240 V
- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 324 x 284 x 139 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 297 x 112 x 264 mm
- Vægt: 1,7 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,1 kg


Vigtigste nyheder

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsoheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.



Udgivelsesdato
2013-05-13

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 66366
EAN: 87 12581 55731 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com