



Philips
แท่นวางสำหรับ iPod/
iPhone/iPad

อะลูมิเนียม

DC291



ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

พร้อมฟังเพลงจาก iPod/iPhone/iPad ของคุณ

ชุดระบบเบื้องต้นที่มีสีสันสดใสร่วมกับหน้าจอสัมผัสที่สามารถสั่นสะเทือนได้เมื่อฟังเพลง ชัดเจนที่สุด ให้คุณได้เล่นเพลงและชาร์จอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กัน หรือใช้เป็นนาฬิกาปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่นด้วยเพลงโปรดหรือสถานีวิทยุที่ชื่นชอบ

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงขั้นสุด

- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad ของคุณ
- ตัวขับเสียงทำจากโน้ตไม้เมียบให้พลังเสียงเต็มอิ่ม คุมบั๊ดสต๊ด
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก
- กำลังขับทั้งหมด 10W RMS

ใช้งานง่าย

- เชื่อมต่อ iPod/iPhone ได้แม้กับในของ
- การซิงโครไนซ์ไฟกับ iPod/iPhone/iPad โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อ
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

เริ่มต้นเดียว ได้ดังใจคุณ

- ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone/iPad หรือจากวิทยุ
- การตั้งค่าปลุกวันธรรมชาติ/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
- ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน

การออกแบบที่ผลานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- โครงเครื่องอะลูมิเนียมที่สวยงามและรุ่นสีได้ถึงคุณภาพ

PHILIPS

การปลุกวันธรรมด้า/วันหยุด



ออกแบบโดยยึดหลักโมเดร์น ไลฟ์สไตล์
วิทยุพิ กานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm
คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้ สำหรับ
รับข้อความด้วยเสียงและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเว
ลาปลุกสำหรับคนที่รัก!
การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งส
ปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจ
ันทร์ถึงวันศุกร์
และปลุกในช่วงสัญญาสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์
ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด
คุณสมบัตินี้ให้ความสูงสุดคงที่และใช้งานง่าย
โดยไม่ต้องตั้งเวลาข้างนอกบนเขนวนอนทุกๆ วัน

ช่องเชื่อมต่อ MP3



ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3
ยังให้ความสะดวกอย่างดีอีก
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad



เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3
ของคุณบนแท่นชาร์จ iPod/iPhone/iPad!
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod
ของคุณเข้ากับระบบบูรณาการ Philips
ช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่
ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone/iPad
ในขณะเดียวกัน
คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
ระบบบูรณาการอุปกรณ์พกพา
โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล



คุณจะค่อยๆ
ตื่นขึ้นมาในวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงป
ลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย
เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมากกว
หนานนั้น
ถ้าไม่เสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได
ก็จะมีเสียงที่ตั้งรับความอ่อนโยนมากขึ้นปลุกคุณตื่นอ
ย่างนาฬุกดหงิດ
คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง

เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer
ที่คุณชื่นชอบได ระดับความดังเสียงปลุกของ
Gentle wake จะค่อยๆ
ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณ
ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

การชิงโครในชนาพิกาโดยอัตโนมัติ



เมื่อทำการเชื่อมต่อ
ชุดระบบเชื่อมต่อจะทำการชิงโครโดยอัตโนมัติ
กับ iPod/iPhone/iPad
ของคุณในเวลาพิเศษ ไม่กี่วินาที
ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้
คุณจึงไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง

เชื่อมต่อ iPod/iPhone



การออกแบบที่ข้อมูลขนาดของช่องใส่แบบสปริง
แสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ
iPhone โดยไม่ต้องมีอัคเซสเพอร์พิเดนซ์
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม่กับโทรศัพท์ไว้ในช่อง
เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone
ของคุณตามปกติ
คุณก็สามารถสนับสนุนกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

ຮາຍລະເອີຍດ່ານພາບ

ສາມາຄົ້ນໃຫ້ຮ່ວມກັນ iPad ໄດ້

- ສາມາຄົ້ນໃຫ້ງານໄດ້ກັບ: iPad

ໃຫ້ຮ່ວມກັນ iPhone ໄດ້

- ສາມາຄົ້ນໃຫ້ງານໄດ້ກັບ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

ໃຫ້ຮ່ວມກັນ iPod ໄດ້

- ສາມາຄົ້ນໃຫ້ງານໄດ້ກັບ: iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 4th generation, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod mini

ການເລັນເສີ່ງ

- ໂທມດການເປົ້າຂຶ້ນການເລັນ

ອຽບອເດີນຫຼາມແລກຮອດຍ້ອງຮັດເຊື້ອງ, ເມື່ອ,
ໜີ່ມີແລກສົງ, ເພິ່ນດີປີປະເພດກອນໜາ,
ເລັນແລະຫຼຸດຊັກຮາວ

ຈຸນເນັວ/ເຄື່ອງຮັບ/ເຄື່ອງສົງ

- ຄລື່ນທີ່ເຄື່ອງຮັບວິທີຮັບໄດ້ FM
- ການຈຸນດູຍຮະບົບດີຈົດອັດໄນມັດີ
- ສຕານທີ່ຕັ້ງໄວລວງໜາ: 20
- ເສາອາກາດ ເສາອາກາດ FM
- ການເພີ່ມປະສົງທີ່ກັບພຸ່ມັນເນອຣ: Auto Store

ສະດວກສນາຍ

- ການປຸລົກ: ເວລາປຸລົກແນບ Dual, ເສີ່ງປຸລົກ Buzzer, ປຸລົກດ້ວຍວິທີ, ປຸລົກໜ້າ (snooze), ຮະດັບເສີ່ງປຸລົກທີ່ນຸ່ມນາລ, ຕັ້ງເວລາປິດເຄື່ອງ, ສົນຄວາມເຕືອນ iPod
- ນໍາຟຳກໍາ ດີຈິຈອລ
- ປະເກຫຼອງກາພູ: ຈອແສດງຜລ LCD
- ອຸປະກອນກາຮາຈ: iPad, iPhone, iPod

ເສີ່ງ

- ກໍາລັງຂັບ (RMS): 2 x 5W
- ຮະບົບເສີ່ງ: ສເຕົວວິໂລ
- ກາրຄຸນຄົມຮະດັບເສີ່ງ: ຄວາມຮະດັບເສີ່ງຂຶ້ນ/ລົງ
- ການເພີ່ມຄຸນແກຟເສີ່ງ: ຄວາມຄົມເສີ່ງແບບດິຈິດອລ, Dynamic Bass Boost

ລຳໂພງ

- ລຳໂພງກາຍໃນຕັ້ງ: 2
- ຕັ້ງຂັບເສີ່ງ: ຮະບົບ Neodymium magnet
- ປະເກຫຼອງລຳໂພງ: ຮະບົບລຳໂພງແບນສະຫອນເສີ່ງເບສ

ການເຊື່ອມຕອ

- ຂອງເຊື່ອມຕອ MP3: ຂ່ອງຕ່ອສັງຄູານເຂົາ ຂາດ 3.5 ມມ.

ກຳສັງໄຟ

- ແໜ່ງຈາຍໄຟທີ່ລັກ: ໃຊ້
- ແໜ່ງຈາຍໄຟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ແບຕເຕີຣີສໍາຮອງ: AAA (ໃໝ່ຮ່ວມໃນບຽບຈັກໆ)

ອຸປະກອນເສົມ

- ອຸປະກອນເສົມທີ່ມີເຫຼືອ: ອຸ່ນມື້ຜູ້ໃໝ່ ໃບຮັບປະກັນ,
ຮົມໂທຄອນໂທຣລ, ສາຍຂອງຕ່ອສັງຄູານເຂົາ ຂາດ 3.5 ມມ.

ຂະດາ

- ຂະດາຄອງຫຼັກ: 330 x 351 x 243 ມມ.
- ປົງມານນິບຮັຈຫຼັກ: 2
- ນໍາໜັກນິບຮັຈຫຼັກ: 5 ມກ.
- ຂະດາທີ່ນິບຫອບຮັຈ (ກວາງ x ສູງ x ລຶກ):
321 x 170 x 232 ມມ.
- ນໍາໜັກກວາມບຽບຈັກໆ: 2.4 ກກ.
- ຂະດາຄືກັ້ມໍາ (ກວາງ x ສູງ x ລຶກ):
263 x 114 x 165 ມມ.
- ນໍາໜັກ: 1.4 ກກ.



ວັນທີອີກ 2013-10-30

ເວົ້າຫັນ: 2.0.11

12 NC: 8670 000 76367
EAN: 87 12581 60320 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
ສ່ວນລືບສືບທີ່

ຂໍອມລົງຈຳເພົ່າຈາເປັ້ນແປ່ງແລງໄດ້ໂດຍໄໝ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກາ
ບສ່ວນໜາ ເວົ້າອ່ານໝາຍກາຮາຈຢູ່ບັນສົມບໍລິຫານ Koninklijke
Philips N.V. ທີ່ເຈົ້າຂອງຮາຍນັ້ນ

www.philips.com