



Philips
Telecomandă universală

4 în 1 pentru TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Control Home Entertainment

Funcționează cu peste 1200 de mărci

Dacă dețineți un televizor cu ecran plat și un centru Home Entertainment, această telecomandă elegantă, ultra plată este tot ce vă doriți! Telecomanda suplă oferă echipamentului Home Entertainment toate funcțiile principale, într-un singur pachet, mic și distractiv.

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Telecomandă 4 în 1 pentru TV, STB, DVD și REC.V
- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Comoditate sporită

- Design extraplat, în armonie cu dispozitivele electronice plate
- Butoane consacrate pentru meniuri
- Un LED indică modul activ curent al dispozitivului
- Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiți bateriile.

Configurare rapidă și ușoară

- Caută automat marca echipamentului dvs.
- Baterii incluse pentru utilizare imediată
- Pentru întrebări și asistență, apelați linia de asistență URC
- Asistență URC prin site-ul Web dedicat

PHILIPS

sense and simplicity

Specificații

Comoditate

- **Bază de date IR universală:** TV, VCR, DVD, SAT, Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator
- **Funcții TV:** Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, Timer Sleep, I6:9, Ghid, informații
- **Caracteristici superioare teletext:** Fast text
- **Funcții DVD:** Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- **Funcții VCR:** Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu
- **Funcții SAT/CBL:** Taste numerice, Control meniu, Ghid, informații, Preferințe, Funcții text
- **Ușor de instalat:** Căutare automată
- **Pași instalare:** 2
- copiere funcție tastă
- **Limbi:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Număr de taste:** 38
- Preprogramat pentru Philips
- **Reglementări și standarde:** Siglă CE
- Rezistent la stropire

Alimentare

- **Durata de utilizare a bateriei:** 12 luni
- **Număr de baterii:** 2

Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 7 m
- **LED-uri de transmisie:** 1
- **Bază de date universală de coduri IR**
- **Numărul de mărci din baza de date:** Peste 300
- **Interval frecvență de transmitere:** 28 - 70 kHz
- **Unghi transmisie:** 90 grad
- **Reținere coduri IR**
- **Reținere interval de frecvențe:** 30 kHz - 60 KHz

Accesorii

- **Baterie:** Da, baterii CR2032 de ceas, de 3 V, cu litiu

Cutie exterioară

- **Lungime:** 306 mm
- **Lățime:** 70 mm
- **Înălțime:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Cantitate:** 3

Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Înălțime:** 26 mm
- **Lungime:** 302 mm
- **Lățime:** 155 mm

Caracteristici principale produs

Telecomandă 4 în 1 pentru divertisment

Înlocuiește o masă plină de telecomenzi cu o singură telecomandă pentru TV, receiver de satelit (sau set-top box STB pentru cablu), DVD player/recorder și receiver (AMP), indiferent de marcă sau model.

Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.

Design ultra plat

O telecomandă extraplă este mai suplă decât o telecomandă standard. Acest lucru devine posibil prin înlocuirea bateriilor standard cu baterii în formă de monedă, care ocupă mai puțin spațiu.

Butoane de meniu consacrate

Butoanele consacrate pentru meniurile echipamentelor permit efectuarea facilă a operațiilor, fără a fi nevoie să utilizați taste de comutare sau funcții secundare.

Indicator de mod pentru dispozitiv

LED-uri de dimensiuni mici oferă informații despre modul care este activ în prezent.

Indicator "Baterie descărcată"

Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau înlocuite bateriile.

Căutare automată a mărcii

Punerea în funcțiune a noii dvs. telecomenzi este o simplă problemă de căutare automată a codului compatibil pentru echipamentul dvs.

