



Philips
Bærbar CD-spiller

AX2400

Joggesikker

AX2400-CD-spilleme med klassisk design lar deg nyte musikk som ikke hopper. De har en attraktiv, rund utforming og leveres med en stor skjerm som gjør det enkelt å finne riktig lydspor. De er designet for å gjøre det mer spennende å nyte musikk når du er på farten.

Joggesikker

- 45-sekunders ESP™

Forbedret bassytelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

Kan ta alle typer plater

- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- D/A-omformer: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 2 x 5 mW RMS
- Volumkontroll: digital
- Akustisk feedback

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 30 programmerbare spor, Hurtig forover/bakover, Hold, Gjenta avspilling, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle-avspilling, Skanning
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Linje ut: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtipe: LCD
- Indikasjoner: batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, tid, spor

Tilbehør

- Hodetelefoner: AY3806-øretelefoner
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

Mål

- Kabinett: Varmebestandig deksel, Linseformet ark
- Mål på hovedeske: 215 x 345 x 235 mm
- Vekt, hovedeske: 1,8 kg
- Hovedeskekvantum: 3
- Emballasjemål (B x H x D): 208 x 309 x 65 mm
- Emballasjetype: Sammenleggbar
- Produktmål (BxDxH): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvekt: 0,2 kg

Strøm

- Batterispilletid for CD: 20
- Batteritype: AA, LR6, UM3



Høydepunkter

45-sekunders ESP™

Elektronisk støtbeskyttelse er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv om CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheter med elektronisk støtbeskyttelse har en intelligent elektronisk buffer som kan justere både innholdet og laserrotasjons hastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Spiller CDer, CD-R og CD-RW

Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater



Utgivelsesdato
2009-04-12

Versjon: 3.0.5

12 NC: 9073 101 01722
EAN: 87 10895 86814 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com