


PHILIPS

„In-ear”

Serija 1000

TAUT102



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2
<hr/>		
2	Vaše Bluetooth bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uredaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4
<hr/>		
3	Početak	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa Bluetooth uredajem prvi put	6
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uredajem	6
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	7
	Ponovo povežite slušalice na svoj Bluetooth uredaj	7
	Uključivanje/isključivanje napajanja	7
	Upravljaljajte svojim pozivima i muzikom	7
	Status LED indikatora	8
	Kako nositi	8
<hr/>		
5	Resetujte slušalice na fabrička podešavanja	9
<hr/>		
6	Tehnički podaci	10
<hr/>		
7	Obavještenje	11
	Izjava o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Usaglašenost sa EMF-om	12
	Informacije o životnoj sredini	12
	Obavještenje o usaglašenosti	12
<hr/>		
8	Često postavljana pitanja	13

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



⚡ Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas dogada.
- Trebalо bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slуха.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može da bude protivzakonito u nekim područjima tokom vožnje
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

! Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpу, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamjenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Koristite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između 0 °C (32 °F) i 60 °C (140 °F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može da bude kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Sa ovim Philips bežičnim slušalicama možete:

- da uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- da uživate i kontrolišete bežičnu muziku;
- da prebacujete između poziva i muzike.


Šta je u kutiji




Bežične „True Philips“
„In-ear“ slušalice UT102



Zamjenjive gumene kapice za uši x2 para



Kućište za punjenje



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)





Vodič za brzi početak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica



- ① Mikrofon i LED indikator (slušalica)
- ② Višenamjenske tipke
- ③ LED indikator (kućište za punjenje)
- ④ Micro USB utor za punjenje

3 Početak

Napunite bateriju



Bilješka


- Prije prvog korišćenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 časa za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla priključite u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

↳ Kućište za punjenje počinje da se puni.

- Proces punjenja potvrđuje plava LED lampica na prednjem panelu,
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, svijetli plavo svjetlo.



Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva sigurnosna baterija za punjenje slušalica. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava 3 puna ciklusa punjenja slušalica.

LED indikator baterije na kućištu za punjenje

Dok se slušalice pune, plavi LED indikator će da se upali.

- Četvrti plavi LED indikator trepće jednom svake sekunde, a ostali se uključuju na 75-100% napajanja
- Prvi i drugi plavi LED indikator ostaju upaljeni, a treći i četvrti se uzastopno uključuju, trepćući jednom svake sekunde na 50-75% napajanja


- Prvi plavi LED indikator ostaje upaljen, a drugi, treći i četvrti LED indikatori se uzastopno uključuju, trepćući jednom svake sekunde na 25-50% napajanja
- 4 plava LED indikatora trepću svake sekunde u krug na 0-25% napajanja

Slušalice

Postavite slušalice u kućište za punjenje.

↳ Slušalice počinju da se pune.

- Proses punjenja potvrđuje se bijelom LED lampicom na slušalicama.
- Kada se slušalice potpuno napune, bijelo svjetlo se gasi.




Savjet


- Obično je za potpuno punjenje potrebno 2 časa (za slušalice ili kućište za punjenje).

Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite da li su slušalice u poptunosti napunjene.
- 2 Automatsko uključivanje: otvorite kapsulu za punjenje, izvadite slušalice i plavi LED indikator trepće 3 puta sa glasovnim obavještenjem „uključivanje“; Ručno uključivanje: na obje slušalice pritisnite i držite višefunkcijsku tipku približno 3 sekunde.



- Led indikator desne slušalice trepće naizmjenično bijelom i plavom bojom, a LED indikator lijeve slušalice je isključen na 10 sekundi dok plavi LED indikator trepće jednom.
- Obje slušalice su sada uključene i automatski se međusobno uparuju.
- Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. Mobilnim telefonom).



Plavi LED indikator trepće jednom 10 sekundi

LED trepće naizmjenično u bijeloj i plavoj boji

- 3 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.
 - U desnoj slušalici, postoji glasovno obavještenje „Povezano“ a LED indikator se gasi na slušalicama i trepće 1 put svakih 10 sekundi. Svoj uređaj možete da koristite za reprodukciju muzike ili upućivanje poziva.



Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će da se prebace u režim uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje kako da uparite slušalice sa Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite **Philips UT102**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one Bluetooth uređaje koji sadrže verziju Bluetooth-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



Philips UT102

Jednostruko uparivanje slušalica (Mono režim)

- Uzmite desnu slušalicu („glavni uređaj“) iz kućišta za punjenje i slušalica će se automatski uključiti. Iz desne slušalice će da se čuje glasovno obaveštenje „Uključivanje“.



- Uključite Bluetooth funkciju na svom uređaju, potražite „Philips UT102“ i dodirnite da biste se povezali. (Pogledajte str. 6)



- Jednom kada uparivanje uspije, čućete glasovno obaveštenje „Povezano“ i indikatorska lampica će da se ugasi.

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, provjerite je li isključena funkcija Bluetooth na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili povezanim uređaju. Zatim slijedite korake iz „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put“.



Bilješka

- Slušalice pohranjuju 1 uređaj u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 2 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- Uzmite obje slušalice iz kućišta za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i ponovo povezati.
 - Ako nije povezan nijedan uređaj, slušalice se automatski isključuju nakon 5 minuta.
 - Objе slušalice su sada uključene i automatski se međusobno uparuju.
 - Slušalice će da traže poslednji povezani Bluetooth uređaj i automatski će se ponovo povezati sa njim. Ako posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će pretraživati i ponovno se povezati sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.



Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno da se povežu s više od jednog uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo onog uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju Bluetooth uređaja, morate da odete u Bluetooth meni uređaja i ručno da povežete slušalice sa uređajem.



Bilješka

- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u Bluetooth meni svog uređaja i ručno da povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Višenamjenska tipka	Operacija
Uključite slušalice.	Desna i lijeva slušalica	Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje ili pritisnite i zadržite 3 sekunde
Isključite slušalice.		Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 5 sekundi.

Kontrola poziva

Zadatak	Višenamjenska tipka	Operacija
Javite se/ odložite poziv	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Odbijte dolazni poziv	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 1 sekundu

Glasovno upravljanje

Zadatak	Višenamjenska tipka	Operacija
Siri/Google	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite dva puta

Upravljaljte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višenamjenska tipka	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Preskočite unaprijed	Ljeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde
Preskočite unazad	Desna slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde


Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem.	Bijelo LED svjetlo se gasi, a plavo svjetlo trepće jednom u 10 sekundi.
Slušalice su uključene.	Bijela LED lampica trepće 3 puta.
Slušalice su u režimu za uparivanje.	Plavi i bijeli LED indikatori trepću.
Slušalice su uključene, ali nijesu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plavi i bijeli LED indikatori će da počnu da trepću. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.

Nizak nivo baterije (slušalice).	Na slušalicama ćete čuti glasovno obavještenje „baterija je slaba“. Bijeli LED indikator trepće dva puta.
Nizak nivo baterije (kućište za punjenje).	Uključuje se samo prvi plavi LED indikator
Baterija je potpuno napunjena (slušalice)	Bijeli LED indikator na slušalicama je isključen
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Uključena su četiri plava LED indikatora na kućištu za punjenje.

LED indikator baterije na statusu slušalica

Prikazaće indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon spajanja na slušalice.



Kako nositi



5 Resetujte slušalice na fabrička podešavanja

Ako nađete na bilo kakve probleme sa uparivanjem ili povezivanjem, možete da slijedite sljedeći postupak da biste slušalice resetovali na fabrička podešavanja.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite u Bluetooth meni i uklonite Philips UT102 sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite obje slušalice u kućište za punjenje. Led indikator obje slušalice trepće dva puta bijelom bojom. Pritisnite i zadržite obje funkcione tipke slušalica 4 sekunde, sve dok led indikator slušalica ne trepne dva puta bijelom bojom.
- 4 Da biste povezali slušalice sa Bluetooth uređajem, uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja i odaberite Philips UT102.

6 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme muzike: 3 časa (dodatnih 9 časova sa futrolom za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 2,5 časa (dodatnih 7,5 časova sa futrolom za punjenje)
- Vrijeme stanja pripravnosti: 50 časova
- Vrijeme punjenja: 2 časa
- Litijum-jonska baterija koja može da puni: 40 mAh na svakoj slušalici
- Verzija Bluetooth-a: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil za korišćenje bez ruku - HFP)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 4 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)

Kućište za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 časa
- Punjiva litijum-jonska baterija: 320mAh



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Izvadite ugrađenu bateriju


Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

1



2




1



2



3



Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod uskladen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavlještenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uredaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priklučite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za uskladenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, naučnim i ekonomskim razvojem

Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uredaj ne smije da uzrokuje smetnje. (2) Ovaj uredaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uredaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips UT102“ sa Bluetooth liste.
- Uparite svoje slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Kako resetovati uparivanje.

Vratite obe slušalice u kućište za punjenje. Led indikator obje slušalice trepće dva puta bijelom bojom. Pritisnite i zadržite obje funkcione tipke slušalica 4 sekunde, sve dok led indikator slušalica ne trepne dva puta bijelom bojom.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HSP/HFP, ali da takođe podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/nazad).

Provjerite da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Nivo jačine zvuka slušalica je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati jačinu zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate da prilagodite jačinu zvuka Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću jačinu zvuka.

Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- provjerite je li isključena Bluetooth funkcija prethodno uparenog uređaja.
- Ponovite postupak uparivanja na drugom uređaju (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Čujem zvuk samo iz jedne slušalice.

- Ako ste u toku poziva, normalno je da zvuk dolazi iz desne i lijeve slušalice.
- Ako slušate muziku ali zvuk dolazi samo iz jedne slušalice:
 - Baterija druge slušalice može da bude prazna. Za optimalne performanse, punite obje slušalice do kraja.

- Desna i lijeva slušalica su odvojene jedna od druge. Prvo isključite obje slušalice. Zatim vratite obje slušalice na kućište za punjenje na 5 sekundi i onda ih izvadite. Ovo će uključiti i spojiti obje slušalice. Ponovo povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj.
- Slušalice su povezane na više Bluetooth uređaja. Isključite Bluetooth funkciju svih povezanih uređaja. Isključite obje slušalice. Vratite obje slušalice na kućište za punjenje na 5 sekundi i zatim ih izvadite. Ponovo povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj. Imajte na umu da su slušalice dizajnirane za povezivanje samo s jednim Bluetooth uređajem. Kad ponovo povežete slušalice sa Bluetooth uređajem, isključite Bluetooth funkciju bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja.
- Ako gore navedena rješenja ne pomognu, resetujte slušalice na fabrička podešavanja (pogledajte „Resetovanje slušalica na fabrička podešavanja“ na stranici 9).

Za dalju podršku posjetite www.philips.com/support.



„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.