

Philips
Dockningssystem för
underhållning



DC185

Lyssna på iPod- och MP3-musik högt var du än är

Spela upp din iPod-musik högt på Philips DC185 med kraftfullt 2 x 2 W-ljud. Dela med dig av alla dina låtar och liva upp festen, eller anslut bara USB-enheten så kan du lyssna på din favoritmusik på resan.

Berika din ljudupplevelse

- Spela upp och ladda din iPod
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

Överlägsen prestanda i ett kompakt utförande

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 2 x 2 W RMS

Lättanvänd

- Digital FM-mottag. med förinställningar
- Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

PHILIPS

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod Classic, iPod Nano 3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod med färgdisplay, iPod Mini, iPod Nano 1st Generation, iPod Nano 2nd Generation

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Aux-in
- Hörlur: 3,5 mm

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, Snabbspolning framåt och bakåt
- Uppspelningsmedia: USB-flashminne
- Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Mottagarförbättringar: Autospara
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 X 2 W
- Ljudsystem: Stereo

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Högtalardiameter: 3 tum

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Bekväm användning: Insomningsfunktion

Effekt

- Nätström
- Batterityp: C/LR14 Alkaline
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat

Mått

- Produktens mått (B x H x D):
348 x 127 x 238 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
373 x 157 x 262 mm

Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Spela upp och ladda din iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41385
EAN: 87 12581 43527 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com