

Philips
CD Soundmachine

USB

AZ1627



Vychutnajte si vynikajúci zvuk kdekoľvek

s rozhraním USB Direct

Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru USB Direct na vašom modeli AZ1627 a vychutnajte si svoju obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov.

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu z rôznych zdrojov

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- FM/MW stereofónny tuner
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Jednoduché používanie

- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- CD náhodne/program/opakovať

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
- Priemer reproduktora: 3"

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW

Pripojiteľnosť

- USB: USB hosťiteľ
- 3,5 mm stereo vstup: (MP3-Link)

Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslíc: 3
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Informácie o záruke
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Sieťový napájací kábel: Sieťový napájací kábel

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 378 x 265 x 165 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 348 x 127 x 238 mm
- Hmotnosť: 1.8 kg
- Váha vrátane balenia: 2,5" kg

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 V - 230 V
- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6



Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.

CD náhodne/program/opakovať

Funkcia „zamiešať/program/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, keď si vyberiete jeden z režimov – „Zamiešať“, „Program“ alebo „Prehrať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom zapojení prehrávača si tým zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.



Dátum vydania
2012-08-28

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51099
EAN: 87 12581 47426 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com