



## Guia de início rápido


**PHILIPS**




1



2



3






4






1

2

3



5



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição  
 © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 All rights reserved.

