



Philips  
Távvezérlő

SRP620



## TV-készüléke távvezérlése újra az Ön kezében van!

Tökéletes cserlehetőség az 1980 után gyártott, elveszett, vagy sérült Philips TV távvezérlőkhöz (RC5 és 6).

### **Ideális cserlehetőség régi távvezérlőjéhez**

- Ideális cserlehetőség a törött Philips TV-távvezérlőkhöz
- Philips videomagnók és DVD lejátszók alapfunkcióit is vezérli

### **Nagy megbízhatóság**

- A Shift gombbal aktiválhatja a gombok másodlagos funkcióit
- Funkciók gyors elérése menüvel (pl.: TV beállítása vagy a text TV)

### **Gyors és könnyű beállítás**

- Elemekkel ellátva az azonnali használathoz
- Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat

# PHILIPS

# Műszaki adatok

## Kényelem

- TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, 16:9
- VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView funkció, VCR plus, Menüvezérlés
- DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok, Felirat kiválasztása, Audiobeállítások
- Nyelvi támogatás: GB/F/D/E/I/NL/S
- Kézikönyv nyelvei: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Gombok száma: 42
- Előreprogramozva a Philips számára: Van
- Előírt jóváhagyások: CE jel
- fröccsenésbiztos: Van



## Tartozékok

- elem: 2 db 1,5 V-os R06/AA elem

## Kapcsoló

- Elem élettartama: 6 hónap

## Méretetek

- Fólia méretei (sz x mé x ma): 148 x 280 x 28 mm
- Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 290 x 190 x 155

## Infravörös képességek

- Működési távolság: 7 m
- Átviteli LED-ek: 1
- Átviteli szög: 90 fok
- Infravörös protokoll: RC5 és RC6

# Fénypontok

## Cserelhetőség Philips TV távvezérlőhöz

Amennyiben Philips TV-távvezérlője elveszett, vagy eltörött, ez a távvezérlő ideális cserelhetőséget jelent. Minden Philips TV funkciót tartalmaz, beleértve az alapvető Philips videomagnó és DVD funkciókat is. Mivel ugyanazokat a feliratokat találja a gombokon, mint az eredeti távvezérlőn, használatát roppant egyszerű megszokni.

## Videomagnó és DVD alapfunkciók

Nem kell többé cserélnie a távvezérlőket, mikor Philips DVD-n, vagy videomagnón szeretne filmet nézni. A távvezérlő tartalmazza az alapvetőleg funkciókat, mint lejátszás, stop, előretekerés, visszatekerés, felvétel és időzítés. TV-videomagnó vagy TV-DVD combo készülékhez szintén alkalmazható.

## Kiterjesztett funkcionalitás

A Shift gomb két funkciót biztosít minden egyes gombnak, azaz ténylegesen megkétszerezi a sokoldalú távvezérlőt.

## Gyors menü elérés

A fontos funkciókhoz - mint a beállítás és a text TV-egyértelműen megjelölt gombokat talál, így egyszerűbb lesz a készülék használata.



Kiadás dátuma  
2017-04-04

Verzió: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812  
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)