

PHILIPS

Dječije slušalice

Serija **4000**

TAK4607



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
<hr/>		
2	Vaše Bluetooth slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
<hr/>		
3	Početak	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s mobilnim telefonom	5
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uredaj	6
	Upravljanje pozivima i glazbom	6
	Ograničenje vremena reprodukcije i ograničenje jačine mogu se postaviti u aplikaciji Philips Headphones	7
<hr/>		
5	Tehnički podaci	9
<hr/>		
6	Obavijest	10
	Izjava o sukladnosti	10
	Bacanje vašeg starog proizvoda i baterije	10
	Ukloniti integriranu bateriju	10
	Sukladno sa standardom EMF	10
	Okolišne informacije	11
	Obavijest o sukladnosti	11
<hr/>		
7	Oznake	12
<hr/>		
8	Često postavljana pitanja	13

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećenje slуха, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri visokoj glasnoći i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je glasnoća veća, to je sigurno vrijeme slušanja kraće.

Obvezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći tijekom razumnih vremenskih razdoblja.
- Pazite da ne podešavate glasnoću neprekidno prema gore kako vam se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko jako da ne možete čuti svoje okruženje.
- Trebate paziti ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani tlak zvuka od slušalica može uzrokovati gubitak slуха.
- Korištenje slušalica s pokrivenim oba uha tijekom vožnje se ne preporučuje i može biti protuzakonito u nekim područjima dok vozite.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini..
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice dok su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, za čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razrijedjenog blagog sapuna.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj topolini kao što je sunce, požar ili slično.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Kako biste postigli određenu IP ocjenu, pokrov za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgнутa iznimno niskom tlaku zraka može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina.

Temperature i vlažnost za pohranu

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) s do 90% relativne vlage.
- Radite na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) s do 90% relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije neispravnom vrstom riskira ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (primjerice, u slučaju nekih vrsta litij baterija).

2 Vaše Bluetooth slušalice


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Do kraja iskoristite potporu koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

S ovim slušalicama tvrtke Philips možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku
- Uživati i kontrolirati bežičnu glazbu
- Prebacivati između poziva i glazbe



Tip-C kabel za punjenje (samo za punjenje)




Vodič za brzi početak



Globalno jamstvo


Što je u kutiji



Bežične Philips slušalice za djecu
TAK4607



Slušalica x 1 par



Meka torbica





Letak o sigurnosti

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (primjerice notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 9).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica



- ① LED pokazivač
- ② Tip C utor za punjenje
- ③ Jačina -
- ④ ⌂ Gumb za napajanje / Jačina +
- ⑤ Multi-function button
(MFB - Multifunkcionalni gumb)

3 Početak

Napunite bateriju



Zabilješka

- Prije korištenja slušalica, stavite ih u futrolu za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalni kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabel za punjenje kako biste izbjegli oštećenja.
- Završite svoj poziv prije punjenja. Spajanje slušalica radi punjenja će ih isključiti.

Povežite dostavljeni kabel za punjenje tipa C kako biste:

- Utor za punjenje tipa C na slušalicama i;
- Punjač/ USB utor računala.

↳ LED lampica postaje plava tijekom punjenja i gasi se kada su slušalice do kraja napunjene.



Savjet

- Najčešće, puno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice s mobilnim telefonom

Prije uporabe slušalica sa svojim mobilnim telefonom po prvi put, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja kodiranu poveznicu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednja 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, prvi upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite ⌂ 4 sekunde dok LED lampica ne zatreperi brzo.
↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 3 Pazite da je mobilni telefon uključen i da je njegova Bluetooth značajka aktivirana.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer pokazuje kako upariti slušalice sa svojim mobilnim uređajem.

- 1 Aktivirajte značajku Bluetooth na svom mobilnom telefonu, odaberite Philips TAK4607.
- 2 Unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAK4607

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/ Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite gumb za paljenje/ gašenje za paljenje svojih slušalica.
 - ↳ Plava LED lampica je uključena 1 sekundu.
 - ↳ Slušalice se ponovo povezuju na posljednji povezani mobilni telefon/ Bluetooth uređaj automatski. Ako posljednji nije raspoloživ, slušalice će ući u način uparivanja.



Savjet

- Ako uključite mobilni telefon/ Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značajku nakon uključivanja slušalica, morate ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/ Bluetooth uređaj ručno.



Zabilješka

- Ako se slušalice ne uspiju spojiti s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti radi uštede baterije.

Upravljaljte pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Rad
Uključite slušalice	Gumb za paljenje	Pritisnite i držite 2 sekunde
Isključite slušalice	Gumb za paljenje	Pritisnite i držite 4 sekunde ↳ Plava LED lampica je uključena 1 sekundu

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Rad
Reproducirajte ili zaustavite glazbu	MFB	Pritisnite jednom
Podesiti jačinu zvona	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća pjesma	+	Dulji pritisak
Prethodna pjesma	-	Dulji pritisak

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Rad
Javite se na poziv/ Prekinite poziv	MFB	Pritisnite jednom
Odbiti poziv	MFB	Dulji pritisak
Prebacite pozivača tijekom poziva	MFB	Pritisnite dva puta

Drugi status pokazivača slušalica

Status slušalica	Pokazivač
Slušalice se povezuju na Bluetooth uređaj dok su slušalice u načinu pripravnosti ili dok slušate glazbu	Plava LED lampica treperi jednom svake 4 sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica treperi plavo brzo
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Plava LED lampica treperi dva puta svake 3 sekunde Ako se nikakvo povezivanje ne može napraviti, slušalice će se same isključiti u roku od 5 minuta
Niska razina punjenja baterije	Plava LED lampica treperi 3 puta za svaku minutu dok ne nestane napajanja
Akumulator je napunjen do kraja	Plava LED je isključena

Ograničenje vremena reproduciranja i ograničenje jačine mogu se postaviti u aplikaciji Philips Headphones

Skenirajte QR kod/ pritisnite gumb „Preuzeti“ ili pretražite „Philips Headphones“ u Apple prodavaonici aplikacija ili Google Play za preuzimanje aplikacije.



Ograničenje vremena reproduciranja:

- Vrijeme reproduciranja se može podešiti u aplikaciji Philips Headphones.
 - ↳ Osigurajte da je vaš uređaj povezan sa slušalicama i postavite vrijeme reproduciranja u aplikaciji Philips Headphones.
- Glasovni podsjetnik koji kaže „Playtime limit enabled“ (Ograničenje vremena reproduciranja je omogućeno) čut će se 10 minuta prije nego što jačina dosegne unaprijed postavljeno ograničenje jačine.
 - ↳ a) Kada je ograničenje vremena reproduciranja dosegnuto, glasovni podsjetnik „Playtime limit enabled“ se reproducira i glazba u slušalicama će se pauzirati. Glasovni podsjetnik „Playtime limit enabled“ reproducirat će se na svakih 10 sekundi dok baterija ne istekne. Uredaj uparen sa slušalicama bit će zaustavljen u isto vrijeme;
 - b) Ako želite nastaviti reproduciranje od povezanog uređaja, molimo isključite slušalice kako biste ih odspojili od uređaja.
- Uključite ponovo u istom danu:
 - 1. Ako prethodno vrijeme reproduciranja sesije nije dosegnuto, vrijeme reproduciranja se i dalje broji od prethodne sesije i prati opis opisan pod a).
 - 2. Ako je prethodno vrijeme reproduciranja sesije dosegnuto, slijedi opis opisan pod a).
 - 3. Ako želite resetirati ograničenje reproduciranja, molimo odaberite „nikada“ u dijelu ograničenja vremena reproduciranja aplikacije Philips Headphones.
- Sljedećeg dana mjeritelj vremena reproduciranja bit će resetiran i brojati od „0“ min.






Ograničenje jačine tona:

- Ograničenje jačine tona se može podešiti u aplikaciji Philips Headphones:
 - ↳ a) Osigurajte da je vaš uređaj povezan sa slušalicama i postavite ograničenje jačine tona u aplikaciji Philips Headphones.
- Glasovni podsjetnik „Playtime limit enabled“ (Ograničenje tona je omogućeno) omogućen je kada je jačina tona slušalica veća od unaprijed postavljene jačine tona u aplikaciji Philips Headphones.
 - Ako je jačina tona slušalica veća od unaprijed postavljene jačine tona u aplikaciji, jačina tona slušalica bit će smanjena svake 1 minute kada glasovni podsjetnik kaže „Playtime limit enabled“ dok ne dosegnete unaprijed postavljenu jačinu.
 - Ako je jačina tona slušalica ista kao unaprijed postavljena jačina tona u aplikaciji ili niža od nje, jačina tona će ostati nepromijenjena.
- Kada se slušalice isključe i ponovo uključe ograničenje jačine će se ponovo pokrenuti.
- Slijedećeg dana mjeritelj vremena će se resetirati. Za njegovo ponovno aktiviranje, molimo postavite ograničenje jačine.



Zabilješka

- Molimo imajte aplikaciju Philips Headphones na roditeljskom uređaju kako bi se uvjerili da se postavke neće promijeniti.
- Kada ne čujete nikakav zvuk dok koristite slušalice, molimo provjerite je li ograničenje vremena reproduciranja aktivirano.
- Ograničenje vremena reproduciranja može se resetirati pritiskom na gumb „jačina tona +“ i „jačina tona -“ istovremeno na 5 sekundi. Ovo će resetirati slušalice na tvorničke postavke.



5 Tehnički podaci

- Vrijeme glazbe: 5 sati
- Vrijeme razgovora: 4 sata
- Vrijeme stanja pripravnosti: 80 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Puniva litijumska polimerna baterija (200 mAh)
- Bluetooth inačica: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (Profil bez uporabe ruku)
 - A2DP (Napredni Profil raspodjele zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinske kontrole za zvuk i video)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Opseg frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Opseg rada: Do 10 metara (33 stope)
- 1 mikrofon za otkazivanje buke okoliša
- Automatsko isključivanje
- USB-C utor za punjenje
- Upozorenje o niskoj razini baterije: raspoloživo
- IPX5



Zabilješka

- Specifikacije se mijenjaju bez prethodne obavijesti.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Bacanje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен s visokokvalitetnim materijalima i komponentama koja se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven European Directive 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju obuhvaćenu European Directive 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Savjetujemo vam da odnesete svoj proizvod na službeno sabirno mjesto ili u Philipsov servisni centar kako bi stručna osoba izvadila punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Ukloniti integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Prije uklanjanja baterije provjerite jesu li slušalice isključene.



Sukladno sa standardom EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetskim poljima.

Okolišne informacije

Izostavljeno je svako nepotrebno pakiranje. Pokušali smo napraviti pakiranje lakisim za odvajanje u tri materijala: kartonska kutija (kutija), poliestirenska pjena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitni list od pjene). Vaš sustav se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih demontira specijalizirana tvrtka. Molimo razmotrite lokalne uredbe kada se radi o bacanju materijala za pakiranje, istrošenim baterijama i staroj opremi.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je sukladan FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja namijenjena pružanju razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju radio frekvencije, a ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može da uzrokuje štetne smetnje radijskim komunikacijama. No, nema jamstva da neće doći do smetnji na određenom mjestu instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i

uključivanjem uređaja, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu za prijam.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika.
- Priklučite opremu u utičnicu na nekom drugom krugu od onog na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

FCC izjava o radnjaci:

Ova oprema je sukladna FCC ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti zajedno ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik se upozorava da promjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikove ovlasti za upravljanje opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži prijenosnik(e)/ prijamnik(e) izuzet(e) od licenci koji je(su) sukladan(i) kanadskom izuzeću od licenci za inovacije, nauku i ekonomski razvoj (RSS). Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatići bilo kakav primljeni utjecaj, uključujući i utjecaj koji može uzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava o izloženosti IC zračenju:

Ova oprema je u skladu s kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirana okruženja. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti zajedno ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® znak u riječi i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i uporaba takvih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je u okviru licence. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi su oni njihovih vlasnika.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina napunjenosti baterije je niska.
Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
- Uparivanje je možda poništeno ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s Bluetooth uređajem kako je opisano u korisničkom priručniku. (vidi „Uparite slušalice s mobilnim telefonom“ na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s mobilnim telefonom s omogućenom Bluetooth stereo tehnologijom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite za slušanje glazbe kroz slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša pri streamingu s mobilnog telefona, vrlo je spor ili streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon ne samo (mono) HFP, već podržava i A2DP te je li kompatibilan s BT4.0x (ili novijim) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 9).

Ja čujem ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (primjerice pokrenuti/pauzirati/preskočiti natrag/naprijed).

Pazite da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 9).

Razina jačine slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati jačinu tona sa slušalicama putem sinkroniziranja jačine. U ovom slučaju, morate podesiti jačinu na svom Bluetooth uređaju neovisno kako biste postigli odgovarajuću razinu jačine.

Ne mogu povezati slušalice s drugim uređajem, što da radim?

- Pazite da je Bluetooth funkcija prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja na svom drugom uređaju (vidi „Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom“ na stranici 5).

Za dalju potporu,
posjetite www.philips.com/support



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.
Specifikacije se mijenjaju bez prethodne obavijesti.
Philips i Philips Shield Emblem su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Koninklijke Philips N.V. i koriste se u okviru licence. Ovaj proizvod je
proizведен od strane i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong
Holding Limited ili neke od njenih filijala, dok je MMD Hong Kong
Holding Limited jamč u odnosu na ovaj proizvod. Svi ostali nazivi
tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki s
kojima su povezani.

UM_TAK4607_00_HR_V2.0
Model: TAK4607LX

