




Philips
Digitālais fotorāmis

• 20,3 cm (8 collu)



SPF4308

„Jā, jūs noteikti varat redzēt valdzinājumu.”

Padariet to delverīgu. Padariet to jautru. Vai lieciet asarām saskriet acīs. Attēls patiesi var izteikt tūkstošiem vārdu. Taču tagad varat pievienot fotoattēliem savus ziņojumus, lai dāvana būtu vēl nozīmīgāka un atmiņā paliekošāka!

Dāvana, kas ir pārsteigumu pilna

- Personalizējiet ar saviem fotoattēliem un ziņojumiem
- Gūstiet iedvesmu no iekļautajām apsveikumu kartītēm
- Izmantojot iebūvēto taimeri, iestatiet pārsteiguma laiku

Iemesli, kāpēc izmantot fotorāmi katru dienu

- 15 interesanti, animēti pulksteņi, lai sekotu laikam pēc savas gaumes
- Īpaša režīmu poga ļauj pārslēgties starp fotoattēlu un pulksteņa režīmu
- Izvēlieties kādu no 10 kolāžu veidiem, lai aplūkotu savus fotoattēlus!
- Esiet gatavs saņemt negaidītus ziņojumus no draugiem

Videi draudzīgais dizains

- Automātiska displeja ieslēgšana/izslēgšana iepriekš iestatītos laikos, lai ietaupītu enerģiju
- Mūsu iesaiņojumi ir nelieli, lai samazinātu izmantotos resursus



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Skata leņķis: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Kalpošanas ilgums, līdz 50% spilgtumā: 20000 st.
- Malu attiecība: 4:3
- Paneļa izšķirtspēja: 800 x 600
- Spilgtums: 200 cd/m²
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 500:1

Uzglabāšanas medijs

- Iebūvētā atmiņa (RAM): 512 MB (500 HD fotoattēliem)
- Atmiņas karšu tipi: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Lietošanas komforts

- Atbalstītais foto formāts: JPEG foto, Līdz pat 10 MB JPEG failu, Līdz pat 20 megapikseliem
- Karšu lasītājs: Iebūvēts (1x)
- Novietošana: Ainava, Portrets, Automātiska fotoattēlu orientācija
- Pogas un vadības elementi: Barošanas poga, 3 pogas, 4 virzienu navigācijas poga un ievadīšanas taustiņš
- Atskaņošanas režīms: Pilnkrāna pārlūkošana, Slaidrāde, Sīktēlu pārlūkošana
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, GOST, Šveice, C-Tick

Piederumi

- Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris, Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja rokasgrāmata kompaktdisks
- Lietotāja rokasgrāmata: Arābu, Čehu, Dāņu/norvēģu, Holandiešu, Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Grieķu, Itāļu, Malajiešu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu, Zviedru, Tradicionālā ķīniešu, Turku



Izmēri

- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Svars: 0,58 kg
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): no 0 °C līdz 40 °C
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): no -10 °C līdz 60 °C

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: (sistēma ieslēgta) 4,6 W
- Atbalstītais enerģijas režīms: Darbina ar maiņstrāvu
- Izejas līdzstrāva ampēros: 1 A
- Izejas līdzstrāva volts: 9 V

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 87 12581 54136 1
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Bruto svars: 1,876 kg
- Neto svars: 1,478 kg
- Taras svars: 0,398 kg

Ārējā kartona kaste

- GTIN: 1 87 12581 54136 8
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
- Bruto svars: 4,22 kg
- Outer carton (L x W x H): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Neto svars: 2,956 kg
- Taras svars: 1,264 kg

Savienojamība

- USB: USB 2.0 papildierīce

Izceltie produkti

Personalizējiet savu fotorāmi

Personalizējiet ar saviem fotoattēliem un ziņojumiem, veicot trīs vienkāršas darbības: 1. izvēlieties fotoattēlu; 2. personalizējiet ar ziņojumu; 3. dāvana ir gatava!

Iekļautās apsveikumu kartītes

Nezināt ko teikt? Labā ziņa ir tāda, ka esam iekļāvuši daudzus iedvesmojošus un sirsnīgus ziņojumus, lai jums ir no kā izvēlēties. Izvēlieties un pievienojiet vai rediģējiet, lai padarītu to personiskāku.

Pārsteidziet, izmantojot taimeri

Iestatiet personalizētajiem fotoattēliem taimeri. Šie fotoattēli parādīsies dzimšanas dienā, jubilejā vai citā īpašā dzīves notikumā. Lielisks veids, kā pārsteigt!

Izvēlieties kādu no 15 animētajiem pulksteņiem

Sekoiet laikam, kā vien gribat, izvēloties kādu no 15 interesantajiem, animētajiem pulksteņiem.

Īpaša režīmu poga

Īpaša režīmu poga ļauj ātri pārslēgties starp fotoattēlu un pulksteņa režīmu. Nospiediet vienu reizi, lai pārslēgtos no pulksteņa uz fotoattēlu slaidrādi.

Aplūkojiet fotoattēlus kolāžās

Izvēlieties kādu no 10 kolāžu veidiem, lai aplūkotu savus fotoattēlus!

Automātiska displeja ieslēgšana/izslēgšana

Taimeris fotorāmi ieslēdz un izslēdz jūsu izvēlētajā laikā, tādējādi vides saglabāšanas nolūkā mazinot enerģijas patēriņu, turklāt ietaupot vienu trešo daļu no fotorāmja enerģijas izmaksām.



Izlaides datums
2013-09-13

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631
EAN: 87 12581 54136 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com