

PHILIPS

Slušalice

Fidelio T1



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
2	Vaše potpuno bežične slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Načini nošenja	6
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uredajem prvi put	6
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	7
4	Koristite svoje slušalice	8
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uredaj	8
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	8
	Uključite/isključite napajanje	9
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	9
	Glasovni asistent	9
	Koristite funkciju glasovnog asistenta (putem Google aplikacije)	9
	Status LED indikatora slušalica/kućišta za punjenje	10
5	Resetiranje slušalica	11
6	Tehnički podaci	11
7	Obavijest	12
	Izjava o sukladnosti	12
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	12
	Uklonite integriranu bateriju	12
	Usklađenost s EMF-om	13
	Podaci o okolišu	13
	Obavijest o poštivanju	13
8	Zaštitni znakovi	15
9	Često postavljana pitanja	16

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani zvučni pritisak iz slušalica koje se stavljuju u uši i slušalica može uzrokovati gubitak slухa.
- Korištenje slušalica na oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije prepričljivo i na nekim područjima može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice dok su priključak ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Da biste postigli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Ostavljanje baterije u vatu ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.
- Baterija podvrgнутa iznimno niskom tlaku zraka može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti


- Čuvajte na mjestu gdje je a temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Rukujte na mjestu gdje je a temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.
- Zamjenom baterije sa nepravilnom vrstom se rizikuje ozbiljna šteta na slušalicama i bateriji (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips potpuno bežičnim slušalicama možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku
- Uživati i kontrolirati bežičnu glazbu
- Prebacivati između poziva i glazbe



USB-C kabel za punjenje
(samo za punjenje)



Vodič za brzi početak




Globalno jamstvo



Sigurnosni letak

Što je u kutiji



Philips potpuno bežične slušalice
Philips T1



Comply™ pjenasti vrhovi x 3 par






Zamjenjivi pjenasti vrhovi navlaka
za uši x 6 pari

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama,

Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica



- ① LED indikator (slušalice)
- ② Višefunkcijski dodir
- ③ LED indikator (BT uparivanje i vraćanje na tvorničke postavke)
- ④ Taster za Bluetooth uparivanje
- ⑤ LED indikator (stanje baterije ili stanje punjenja)
- ⑥ USB-C utor za punjenje


3 Započnite

Napunite bateriju



Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja. Spajanje slušalica radi punjenja će ih isključiti.



Savjet

- Normalnom potpuno punjenje USB kabelom traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

Bežično punjenje


Kućište za punjenje ima ugradenu bežičnu zavojnicu za punjenje. Možete napuniti bateriju pomoću bežičnog punjača ili drugog uredaja koji funkcioniра kao bežični punjač.



Oprez

Predostrožnosti za bežično punjenje

- Nemojte stavljati kućište za punjenje na bežični punjač kad se provodni materijali, poput metalnih predmeta i magneta, postavljaju između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Držite kućište za punjenje dalje od visokih temperatura i izvora vode. Kućište se može zagrijati tijekom punjenja. Ovo je normalno.



Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kućište za punjenje napunjeno do kraja, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice se počinju puniti i pali se plavo LED svjetlo
- Kad se slušalice potpuno napune, plavo svjetlo se gasi



Savjet


- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.

Načini nošenja

Odaberite odgovarajuće vrhove za uši za optimalno prianjanje


Čvrsto i sigurno prianjanje pružit će najbolju kvalitetu zvuka i uklanjanje buke.

- 1 Testirajte koji vrh za uši vam pruža najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 3 veličine Comply™ pjenastih vrhova navlaka za uši i 5 drugih veličina zamjenjivih pjenastih vrhova navlaka za uši: ekstra velike, velike, srednje, male i ekstra male.




Umetnите slušalice

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orientaciju slušalice.
- 2 Umetnите slušalice u uši i lagano ih okrećite dok se ne postigne sigurno prianjanje.



Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje. Pritisnite i 3 sekunde držite dugme za uparivanje.



- Bijelo i plavo LED svjetlo naizmjenično treperi na obje slušalice.
 - Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
 - 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.

Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojene Bluetooth uređaje, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju, odaberite **Philips T1**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one Bluetooth uređaje s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Philips T1

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u način uparivanja (pritisnite gumb na kućištu 3 sekunde s obje slušalice unutra i otvorenim poklopcom), a zatim otkrijte drugi uređaj prema uobičajenom uparivanju.



Bilješka

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvucite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono način upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski. Čut ćete glas iz slušalica koji govori „Uključi“.



Bilješka

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
 - Plavi LED indikator treperi.
 - Slušalice će tražiti zadnji spojeni Bluetooth uređaj i automatski ih spojiti. Ako zadnji spojeni nije dostupan, slušalice će se pokušati spojiti s drugim zadnjim spojenim uređajem.

Savjet

- Ako uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate pregledati Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.

Bilješka


- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 3 minuta, automatski se isključuju, kako bi se sačuvao životni vijek baterije.
- U nekim Bluetooth uređajima moguće je da spajanje neće biti automatsko. U ovom slučaju morate pregledati Bluetooth izbornik vašeg uređaja i ručno spojiti slušalice na Bluetooth uređaj.
- Ako se 60 minuta ne primi signal (glazba/poziv) čak ni s Bluetooth vezom, slušalice će se automatski isključiti radi uštede baterije.

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Drugačiji ANC način rada može se uključiti/isključiti dvostrukim dodirom na desnoj slušalici.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi u uho
- Dodirnite MFB tipku dva puta, promijeniće se na režim informiranja
- Ponovo dodirnite MFB tipku dva puta, ANC funkcija se isključuje



Savjet

- Uklanjanjem slušalice automatski će se prebaciti u način mirovanja. Kada se slušalica vrati, vratiće se u aktivran režim.

Zadatak Višefunkcijska tipka Operacija

ANC uključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Način informiranja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC ISKLJUČEN	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Brzo informiranje	Desna slušalica	Nastavite dodirivati nakon zvučnog signala

Uključite/isključite napajanje

Zadatak	Višenam-jenski dodir	Operacija
Uključite slušalice		Slušalice se vade iz kućišta za punjenje za uključivanje
Isključite slušalice		Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje za isključivanje

Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva slušalica	Dodirnite i držite 2 sekunde
Zaustavite glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Jedan dodir

Upravljajte svojim pozivima i glazbom

Kontrola glazbe

Zadatak	Višenam-jenski dodir	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Desna slušalica	Dodirnite i držite 1 sekundu
Sljedeća numera	Desna slušalica	Trostruki dodir
Podesite glasnoću +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Višenam-jenski dodir	Operacija
Javite se/Prebacite pozivatelja tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Prekinite poziv / Odbijte poziv	Desna slušalica	Dodirnite i držite 1 sekundu

Koristite funkciju glasovnog asistenta (putem Google aplikacije)

Prije korištenja ove funkcije, instalirajte Google App na svoj Android pametni telefon.



- Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije.
- Za pojedinosti o aplikaciji Google pogledajte upute za uporabu ili podržanu web stranicu Android pametnog telefona ili web stranicu radnje Google Play.
- Aplikacija Google se možda neće aktivirati iz slušalica ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.

Zadatak	Višenam-jenski dodir	Operacija
Pokrenite Google glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Nastavite dodirivati dok pričate
Otkažite Google glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Jedan dodir
Poslušajte obavijest	Lijeva slušalica	Dvostruki dodir

Status LED indikatora slušalica

Status slušalice	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica trepće plavo i bijelo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi svaki sekund (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavo LED svjetlo trepće dva puta svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)	Pogledajte LED indikator kućišta za punjenje

Status LED indikatora kućišta za punjenje

Prilikom punjenja	Indikator
Niska razina baterije	Jantarna LED lampica se pali
Relativno odgovarajuća baterija	Bijela LED lampica se pali
U upotrebi i poklopac je otvoren	Indikator
Niska razina baterije	Svetlo jantarne boje polako trepće 4 ciklusa
Relativno odgovarajuća baterija	Isključeno

5 Resetiranje slušalica

Ako se pojave problemi tijekom uparivanja, možete slijediti sljedeću proceduru kako bi resetirali vaše slušalice.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju pregledajte Bluetooth izbornik i uklonite **Philips T1** s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite slušalice u kutiju za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dvaput pritisnite gumb na kućištu.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice-Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips T1**.

Ako nema odgovora iz slušalica, možete slijediti korak u nastavku za resetiranje hardvera slušalica.

- Dodirnite i zadržite višenamjenski dodir 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC uključen): 9 + 25 sati
- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC isključen): 13 + 35 sati
- Vrijeme čekanja: 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-polimerna baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-polimerna baterija od 600 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5,2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: LDAC, AAC, SBC
- Opseg frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Bežično punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrta MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije odspajanja slušalice provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.



- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je postolje za punjenje isključeno iz USB kabla za punjenje.



Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka.

Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Medutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik
- Za pomoć se обратите prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost moglo poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.” i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite vaše slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice.

Uparivanje nije moguće.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite da ste onemogućili Bluetooth funkciju bilo kojeg prethodno spojenog Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips T1” sa Bluetooth popisa.
- Uparite vaše slušalice (vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put” na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put” na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona, vrlo je spor ili streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da također podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 11).



PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi” ili pretražite „Philips slušalice” u Apple App Store ili Google Play-u da biste preuzeli aplikaciju.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.
Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je
proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD
Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih
podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac
u vezi s ovim proizvodom. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda
mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki s kojima su
povezani.