

## Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



**Kõrvaklapid**  
**SHX50/00**



Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

# Sisukord

---

## Olulised ohutusalsed juhendid ..... 3

Kuulamisohutus ..... 3

Üldine informatsioon ..... 3

## Kasutamine ..... 4

## Märkus..... 5

Vana toote ja patarei hävitamine ..... 5

## Kuulamisohutus



### ⚡ Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage neid kõrvaklappe pikka aega kõrgetel helitugevustel ning seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood.

## **Veenduge, et jälgite nende kõrvaklappide kasutamisel järgmisi juhtnööre:**

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Ärge suurendage helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge seadke helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib teie kuulmist kahjustada.
- Nende kõrvaklappide kasutamine autoroolis ei ole soovitatav ning võib mõnedes riikides olla ka ebaseaduslik.
- Teie enda ohutuse nimel vältige muusikast või kõnedest tulevaid segamisi, kui olete liikluses või teistes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

## Üldine informatsioon

**Toote kahjustumise või mittetöötamise vältimiseks:**



### Ettevaatust

- Ärge hoidke kõrvaklappe liigse kuumuse käes.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Ärge pritsige kõrvaklappidele vett ega vedelikke.
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge kasutage kõrvaklappide puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive.
- Kui kõrvklapid vajavad puhastamist, siis kasutage selleks pehmet riiet. Kui vaja, niisutage riiet väga koguses puhtas või seebiveses.
- Ärge jätke sisseehitatud patareid liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli või sarnane.
- Plahvatuse oht, kui patareid on valesti välja vahetatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.
- Kasutage vaid Philipsi lennuki adapterit, et ühendada kõrvaklapid lennukiistmete pesa. Ärge kasutage teisi lennukiadapteere, kuna neilt ei pruugi tulla vastust või võivad ülekuumenemisest põhjustatult tekitada isegi vigastusi, nt põletusi või vara kahjustumist. Eemaldage adapter ning ühendage see koheselt seadme küljest lahti, kui kogete seadme soojenemist või kui heli kaob.
- Ärge sisestage ühtegi pistikut lennukiistme vooluessa, kuna see võib kõrvaklappe kahjustada ning põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage kunagi kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, sõidate jalgrattaga, jooksete või jalutate liiklusrohketes kohtades. See on ohtlik ja mõnedes kohtades illegaalne.

## Tegevus- ja hoiustamistemperatuurid

- Ärge kasutage ega hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alla -15°C (5°F) või üle 55°C (131°F) (kuni 90%-lises niiskuses).
- Kõrged või madalad temperatuurid võivad lühendada sisseehitatud patarei eluiga.




## Laadige akut USB kaabli abil


## LED aktiveerimine



1. Veenduge, et teie kõrvaklapid on täielikult täis laetud



2. Ühendage oma kõrvaklapid telefoniga või muusikaseadmega



3. Sisse/välja lülitamine (vajutage ja hoidke 2 sekundit)

## Vana toote ja patarei hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EL ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Soovitame tugevalt viia seade pärast eluea lõppemist ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, kus spetsialistid saavad sisseehitatud patarei eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning taaslaetavate patareide ümbertöötlemise kohta. Järgige kohalikke seadusi ning ärge hävitage seda seadet ega taaslaetavaid patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete ja taaslaetavate patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

## Sisseehitatud patarei eemaldamine

Sisseehitatud patarei eemaldamiseks vaadake peatükki "Patarei asendamine".

## Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige kohalikke eeskirju.






2015 © Gibson Innovations Limited.

Kõik õigused kaitstud.

See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>