



Quick start guide

PHILIPS

3 Play music*8

Via Bluetooth*9

Via free DockStudio app*10

Option Install Songbird*12

- Before using your product, read all accompanying safety information*1
- **System requirements:**
For Android system (version 2.1 or above);
Bluetooth 2.1 or above;
Micro USB connector*2
- **Note:** If the micro USB connector is located at the top, screen auto rotation is available for Android 2.3 or above. Visit www.philips.com/FlexiDock for more details.*3
- To download and install Songbird on your PC, visit www.philips.com/songbird*4
- To get the detailed instructions for use, visit www.philips.com/support*5

English

AC power (power adaptor)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A Output: 18V == 3.5A
Operation Power Consumption	28W
Eco Standby Power Consumption	<1W
Dimensions - Main Unit (W x H x D)	429 x 169 x 108 mm
Weight - Main Unit	2.1 kg
Charging	
-Only through Micro USB	2A
-Only through Rear USB	2A
-Through Micro USB and Rear USB	1A for each

Čeština

- *1 Před použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložené bezpečnostní informace.
- *2 **Požadavky na systém**
Pro systém Android (verze 2.1 nebo novější)
Připojení Bluetooth 2.1 nebo novější
Konektor Micro USB
- *3 **Poznámka:** Je-li konektor rozhraní micro USB umístěn na horní části, automatické otáčení obrazovky pro systém Android 2.3 nebo novější/Více podrobností naleznete na stránkách www.philips.com/FlexiDock.
- *4 Chcete-li si do počítače stáhnout a nainstalovat do počítače aplikaci Songbird, navštivte stránky www.philips.com/songbird
- *5 Celý uživatelský manuál naleznete na stránkách www.philips.com/support
- *6 Dokujte a nabíjejte
- *7 Rozšíření doku
- *8 Přehrávání hudby
- *9 Prostřednictvím rozhraní Bluetooth
- *10 Prostřednictvím aplikace DockStudio zdarma
- *11 Naskenujte a stáhněte
- *12 Instalace aplikace Songbird
- *13 Instalace aplikace Songbird do počítače
- *14 Instalace aplikace Songbird do telefonu se systémem Android

Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér)	OH-1065A1803500U2 (Philips) OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Vstup: 100-240V~50/60Hz 1,5A Výstup: 18 V == 3,5 A
Provozní spotřeba energie	28W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<1W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x D)	429 x 169 x 108 mm
Hmotnost – hlavní jednotka	2,1 kg
Nabíjení	
- Pouze prostřednictvím rozhraní Micro USB	2A
- Pouze prostřednictvím zadního rozhraní USB	2A
- Prostřednictvím rozhraní Micro USB a zadního rozhraní USB	1A pro každý

1

2

3

Dansk

- *1 Før du tager produktet i brug, skal du læse de medfølgende sikkerhedsoplysninger
- *2 **Systemkrav**
Til Android-system (version 2.1 eller nyere)
Bluetooth 2.1 eller nyere
Micro-USB-stik
- *3 **Bemærk:** Hvis mikro-USB-stikket er placeret øverst, er automatisk rotation af skærmen tilgængelig for Android 2.3 eller nyere. Besøg www.philips.com/FlexiDock for at få mere at vide.
- *4 Du kan downloade og installere Songbird på din PC ved at besøge www.philips.com/songbird
- *5 Du kan se hele brugervejledningen på www.philips.com/support
- *6 Dock og oplad
- *7 Dockudvider
- *8 Afspil musik
- *9 Via Bluetooth
- *10 Via gratis DockStudio-app
- *11 Scan for at downloade
- *12 Installer af Songbird
- *13 Installer af Songbird på computer
- *14 Installer Songbird på Android-telefon

Vekselstrøm (lysnadaptør)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Indgang: 100-240V~50/60Hz 1,5A Udgang: 18 V == 3,5A
Strømforsbrug ved drift	28W
Strømforsbrug ved Eco-standby	<1W
Mål - hovedenhed (B x H x D)	429 x 169 x 108 mm
Vægt - hovedenhed	2,1 kg
Opladning	
-Kun via mikro-USB	2A
-Kun via USB på bagsiden	2A
-Via mikro-USB og USB på bagsiden	1 A for hver

Deutsch

- *1 Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.
- *2 **Systemanforderungen**
Für Android-System (Version 2.1 oder höher)
Bluetooth 2.1 oder höher
Micro-USB-Anschluss
- *3 **Hinweis:** Wenn sich der Micro-USB-Anschluss oben befindet, ist die automatische Displaydrehung für Android 2.3 oder höher verfügbar. Besuchen Sie www.philips.com/FlexiDock für weitere Einzelheiten.
- *4 Um Songbird auf Ihrem PC herunterzuladen und zu installieren, besuchen Sie www.philips.com/songbird
- *5 Um das vollständige Benutzerhandbuch zu lesen, besuchen Sie www.philips.com/support
- *6 Docken und Aufladen
- *7 Dockverlängerung
- *8 Weitergeben von Musik
- *9 Über Bluetooth
- *10 Über die kostenlose DockStudio App
- *11 Durchsuchen zum Herunterladen
- *12 Installieren der Songbird-Software
- *13 Installieren der Songbird-Software
- *14 Installer Songbird på computer
- *14 Installer Songbird på Android-telefon

Netzteil (Netzadapter)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Eingangleistung: 100-240V~50/60Hz 1,5A Ausgangsleistung: 18 V == 3,5 A
Betriebs-Stromverbrauch	28W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<1W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	429 x 169 x 108 mm
Gewicht – Hauptgerät	2,1 kg
Laden	
-Nur über Micro-USB-Anschluss	2A
-Nur über USB-Anschluss auf der Rückseite	2A
-Über Micro-USB-Anschluss und USB-Anschluss auf der Rückseite	1A für jeden

Ελληνικά

- *1 Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες ασφαλείας.
- *2 **Απαιτήσεις συστήματος**
Για λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 2.1 και νεότερη)
Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση Υποδοχή micro USB
- *3 **Σημείωση:** Εάν η υποδοχή micro USB βρίσκεται στην κορυφή και χρησιμοποιείτε σύστημα Android έκδοσης 2.3 ή νεότερης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης περιστροφής της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/FlexiDock.
- *4 Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Songbird στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/songbird
- *5 Για να λάβετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support
- *6 Βάση και φόρτιση
- *7 Επέκταση βάσης
- *8 Αναπαραγωγή μουσικής
- *9 Μέσω Bluetooth
- *10 Μέσω της δωρεάν εφαρμογής DockStudio
- *11 Σάρωση για λήψη
- *12 Εγκατάσταση του Songbird
- *13 Εγκατάσταση του Songbird σε υπολογιστή
- *14 Εγκατάσταση του Songbird σε τηλέφωνο

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Είσοδος: 100-240V~50/60Hz 1,5A Έξοδος: 18V == 3,5A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	28W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<1W
Διάσταση - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	429 x 169 x 108 mm
Βάρος - Κύρια μονάδα	2,1 κιλά
Φόρτιση	
-Μόνο μέσω micro USB	2A
-Μόνο μέσω της πίσω υποδοχής USB	2A
-Μέσω της micro USB και της πίσω υποδοχής USB	1A έκαστο

Español

- *1 Antes de usar el producto, lee toda la información adjunta a la de seguridad
- *2 **Requisitos del sistema**
Sistema operativo Android (versión 2.1 o superior)
Bluetooth 2.1 o superior
Conector micro USB
- *3 **Nota:** Si el conector micro USB está situado en la parte superior, la rotación automática de la pantalla está disponible para Android 2.3 o superior. Visite www.philips.com/FlexiDock para obtener más información.
- *4 Para descargar e instalar Songbird en su PC, visite www.philips.com/songbird
- *5 Para conseguir el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support
- *6 Conectar y cargar
- *7 Extensión de base
- *8 Reproducción de música
- *9 A través de Bluetooth
- *10 A través de la aplicación gratuita DockStudio
- *11 Escanear para descargar
- *12 Instalación de Songbird
- *13 Instalación de Songbird en el ordenador
- *14 Instalación de Songbird en un teléfono Android

Alimentación de CA (adaptador de corriente)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Entrada: 100-240V~50/60Hz 1,5A Salida: 18 V == 3,5 A
Consumo en funcionamiento	28W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo	<1W
Dimensiones: unidad principal (anchura x altura x profundidad)	429 x 169 x 108 mm
Peso: unidad principal	2,1 kg
Carga	
-Sólo a través de micro USB	2A
-Sólo a través de USB posterior	2A
-A través de micro USB y USB posterior	1 A cada uno

Français




- *1 Veuillez lire toutes les consignes de sécurité fournies avec votre produit avant de l'utiliser.
- *2 **Configuration requise**
Pour le système Android (version 2.1 ou ultérieure)
Bluetooth 2.1 ou ultérieur
Connecteur micro USB
- *3 **Remarque :** si le connecteur micro USB est situé en haut de l'appareil, la rotation automatique de l'écran est disponible avec le système Android 2.3 ou version ultérieure. Visitez www.philips.com/FlexiDock pour plus de détails.
- *4 Pour télécharger et installer Songbird sur votre PC, rendez-vous sur www.philips.com/songbird
- *5 Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support
- *6 Placement sur la station d'accueil et charge
- *7 Placement sur la station d'accueil et charge
- *8 Lecture de musique
- *9 Via Bluetooth
- *10 Via l'application gratuite DockStudio
- *11 Numériser pour télécharger
- *12 Installation de Songbird
- *13 Installez Songbird sur votre ordinateur
- *14 Installez Songbird sur votre téléphone Android

Alimentation CA (adaptateur secteur)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Entrée : 100-240V~50/60Hz 1,5A Sortie : 18 V == 3,5 A
Consommation électrique en fonctionnement	28W
Consommation électrique en mode veille Eco	<1W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	429 x 169 x 108 mm
Poids - Unité principale	2,1 kg
Charge	
-Uniquement via micro USB	2A
-Uniquement via la connexion USB arrière	2A
-Via micro USB et connexion USB arrière	1 A chacun

Italiano

- *1 Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le informazioni di sicurezza allegate.
- *2 **Requisiti di sistema**
Per sistema operativo Android (versione 2.1 o superiore):
Bluetooth 2.1 o superiore
Connettore micro USB
- *3 **Nota:** se il connettore micro USB si trova sulla parte superiore, è disponibile la funzione di rotazione automatica per il sistema operativo Android 2.3 o superiore.
- *4 Visitare il sito Web www.philips.com/FlexiDock per ulteriori informazioni.
- *5 Per scaricare e installare Songbird sul proprio computer, visitare il sito Internet www.philips.com/songbird
- *6 Per scaricare il manuale dell'utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support
- *7 Base docking con sistema di ricarica
- *8 Estensione per base docking
- *9 Riproduzione di musica
- *10 Tramite Bluetooth
- *11 Tramite l'applicazione DockStudio gratuita
- *11 Eseguire la scansione per il download
- *12 Installazione di Songbird
- *13 Installazione di Songbird su un computer
- *14 Installazione di Songbird su un telefono Android

Alimentazione CA (adattatore di alimentazione)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Ingresso: 100-240V~50/60Hz 1,5A Uscita: 18 V == 3,5A
Consumo energetico durante il funzionamento	28W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	<1W
Dimensioni unità principale (L x A x P)	429 x 169 x 108 mm
Peso unità principale	2,1 kg
Come ricaricare l'apparecchio	
-Solo tramite micro USB	2A
-Solo tramite USB posteriore	2A
-Tramite micro USB e USB posteriore	1 A ciascuno



!

• Before using your product, read all accompanying safety information *1

• **System requirements:**
For Android system (version 2.1 or above);
Bluetooth 2.1 or above;
Micro USB connector.*2

• **Note:** If the micro USB connector is located at the top, screen auto-rotation is available for Android 2.3 or above. Visit www.philips.com/FlexiDock for more details.*3

• To download and install Songbird on your PC, visit www.philips.com/songbird *4

• To get the detailed instructions for use, visit www.philips.com/support.*5

1

2

3 Play music*8

Via Bluetooth*9

Via free DockStudio app*10

Option

Install Songbird*12

Magyar

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

*1 A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.

*2 **Rendszervélemények**
Android rendszerhez (2.1-es vagy újabb verzió)
Bluetooth 2.1 vagy újabb
Mikro USB-csatlakozó

*3 **Megjegyzés:** Ha a mikro USB-csatlakozó az egység tetején van, és 2.3-as vagy újabb rendszerű Android készüléket használ, élvezheti az automatikusan elforgó képernyő előnyeit. Látogasson el a következő weboldala: www.philips.com/songbird

*4 A Songbird számítógépre való letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a következő honlapra: www.philips.com/songbird

*5 A teljes felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support

*6 Dokkolás és töltés

*7 Dokkolóútvárvány

*8 Zenelejátszás

*9 Bluetooth segítségével

*10 Az ingyenes DockStudio alkalmazás segítségével

*11 Dokkolóútvárvány

*12 A Songbird telepítése

*13 Songbird telepítése számítógépre

*14 Songbird telepítése Android telefonra

Tápfeszültség (adapter)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Bemenet: 100-240V~50/60Hz 1,5A Kimenet: 18 V === 3,5A
Teljesítményfelvétel	28W
Eco készenléti üzemmód energiafelhasználása	<1W
Méretek - főegység (szé x ma x mé)	429 x 169 x 108 mm
Súly - főegység	2,1 kg
Töltés	
-Csak mikro USB-n keresztül	2 A
-Csak hátsó USB-n keresztül	2A
-Mikro USB-n és hátsó USB-n keresztül	Egyenként 1 A

Nederlands

*1 Lees voor gebruik de meegeleverde veiligheidsinformatie.

*2 **Systeemvereisten**
Voor Android-systeem (versie 2.1 of hoger)
Bluetooth 2.1 of hoger
Micro-USB-aansluiting

*3 **Opmerking:** als de micro-USB-aansluiting zich op de bovenkant bevindt, is automatisch draaien van het scherm beschikbaar voor Android 2.3 of hoger. Ga naar www.philips.com/FlexiDock voor meer details.

*4 Ga naar www.philips.com/songbird

*5 Ga voor de volledige gebruikershandleiding naar www.philips.com/support

*6 Plaatsen en opladen

*7 Stationsuitbreiding

*8 Muziek afspelen

*9 Muziek afspelen

*10 Via gratis DockStudio-app

*11 Scan om te downloaden

*12 Songbird installeren

*13 Songbird op de computer installeren

*14 Songbird op een Android-telefoon installeren

Português(EU)

*1 Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.

*2 **Requisitos do sistema**
Para sistema Android (versão 2.1 ou superior)
Bluetooth 2.1 ou superior
Conector micro USB

*3 **Nota:** Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior, a função de rotação automática está disponível para o Android 2.3 ou superior. Visite www.philips.com/FlexiDock para mais deta hes.

*4 Para transferir e instalar o Songbird no seu PC, visite www.philips.com/songbird

*5 Para receber o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/suppoort

*6 Colocar na base e carregar

*7 Extensão da base

*8 Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.

*9 Através do Bluetooth

*10 Através da aplicação DockStudio gratuita

*11 Ler para transferir

*12 Instalar o Songbird

*13 Instalar o Songbird num computador

*14 Instalar o Songbird num telefone Android

Slovensky

*1 Pred použitím produktu si prečítajte všetky pripojené bezpečnostné informácie.

*2 **Systémové požiadavky**
Pre systém Android (verzia 2.1 alebo novšia)
Bluetooth 2.1 alebo novšie
Konektor Micro USB

*3 **Upozornenie:** Ak sa konektor Micro USB nachádza navrchu, funkcia automatického otáčania obrazovky je dostupná pre systém Android 2.3 alebo novší. Ďalšie podrobnosti nájdete na lokalite www.philips.com/FlexiDock.

*4 Ak chcete prevziať a nainštalovať program Songbird do počítača, prejdite na stránku www.philips.com/songbird

*5 Ak chcete získať úplnú používateľskú príručku, navštívte stránku www.philips.com/support

*6 Vloženie do doku a nabíjanie

*7 Rozšírenie doku

*8 Prehrávanie hudby

*9 Cez rozhranie Bluetooth

*10 Cez bezplatnú aplikáciu DockStudio

*11 Naskenujte a prevземte

*12 Inštalácia programu Songbird

*13 Inštalácia programu Songbird do počítača

Svenska

*1 Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation.

*2 **Systemkrav**
För Android-system (version 2.1 eller senare)
Bluetooth 2.1 eller senare
Micro-USB-anslutning

*3 **Obs!** Om mikro-USB-anslutningen sitter längst upp och du använder Android 2.3 eller senare har du tillgång till automatisk skärmrotation. Besök www.philips.com/FlexiDock om du vill veta mer.

*4 Om du vill ladda ned och att installera Songbird på datorn går du till www.philips.com/songbird

*5 Den fullständiga användarhandboken finns på www.philips.com/support

*6 Docka och ladda

*7 Dockförlängning

*8 Spela musik

*9 Via Bluetooth

*10 Via kostnadsfri DockStudio-app

*11 Ladda ned genom att skanna

*12 Installera Songbird

*13 Installera Songbird på en dator

*14 Installera Songbird på en Android-telefon

Polksi

Netspanning (netspanningsadapter)

OH-1065A1803500U2(Philips);
OH-1065A1803500U(UL)(Philips).
Invoer: 100-240V~50/60Hz 1,5A
Uitvoer: 18 V === 3,5A

Energieverbruik in werking

28W

Energieverbruik in energiebesparende stand-bymodus

<1W

Afmetingen - apparaat (b x h x d)

429 x 169 x 108 mm

Gewicht - apparaat

2,1 kg

Opladen

-Alleen via micro-USB

2 A

-Alleen via USB aan achterkant

2 A

-Via micro-USB en USB aan achterkant

1 A voor elk

Zasilacz sieciowy

OH-1065A1803500U2(Philips);
OH-1065A1803500U(UL)(Philips).
Moc wejściowa: 100-240V~50/60Hz 1,5A
Moc wyjściowa: 18 V === 3,5 A

Pobór mocy podczas pracy

28W

Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power

<1W

Wymiary – jednostka centralna (szer. x wys. głęb.)

429 x 169 x 108 mm

Waga – jednostka centralna

2,1 kg

Ładowanie

-Tylko przez złącze micro-USB

2A

-Tylko przez tylne złącze USB

2A

-Przez złącze micro-USB i tylne złącze USB

1 A na każde

Русский

Alimentação CA (transformador)

OH-1065A1803500U2(Philips);
OH-1065A1803500U(UL)(Philips).
Entrada: 100-240V~50/60Hz 1,5A
Saída: 18 V === 3,5A

Consumo de energia em funcionamento

28W

Consumo de energia no modo de poupança de energia

<1W

Dimensões - unidade principal (L x A x P)

429 x 169 x 108 mm

Peso - unidade principal

2,1 kg

Carregar

-Apenas através de micro USB

2A

-Apenas através do USB posterior

2A

-Através do micro USB e do USB posterior

1 A para cada

Адаптер переменного тока (адаптер питания)

OH-1065A1803500U2(Philips);
OH-1065A1803500U(UL)(Philips).
Вход: 100-240V~50/60Hz 1,5A
Выход: 18 В === 3,5 А

Энергопотребление в режиме работы

28Вт

Энергопотребление в режиме ожидания Eco

<1Вт

Размеры основного устройства (Ш x В x Г)

429 x 169 x 108 mm

Вес основного устройства

2,1 кг

Зарядка

-Только через разъем Micro USB

2А

-Только через разъем USB на задней панели

2А

-Через разъем Micro USB и разъем USB на задней панели

1 А на каждый разъем

Suomi

*14 Instalácia programu Songbird do telefónu so systémom Android

Sietový adaptér (napájači adaptér)

Pre strednú Európu: OH-1065A1803500U2(Philips);
OH-1065A1803500U(UL)(Philips).
Vstup: 100-240V~50/60Hz 1,5A
Výstup: 18 V === 3,5 A

Prevádzková spotreba energie

28W

Spotreba energie v pohotovostnom režime Eco

<1W

Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)

429 x 169 x 108 mm

Hmotnost – hlavní jednotka

2,1 kg

Nabíjení

-Iba cez konektor Micro USB

2A

-Iba cez zadný konektor USB

2A

-Cez konektor Micro USB a zadný konektor

1A pre každý

Verkkovirta (verkkolaite)

OH-1065A1803500U2(Philips);
OH-1065A1803500U(UL)(Philips).
Tulo: 100-240V~50/60Hz 1,5A
Lähtö: 18 V === 3,5 A

Virrankulutus käytössä

28W

Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa

<1W

Mitat - päälaitte (L x K x S)

429 x 169 x 108 mm

Paino - päälaitte

2,1 kg

Lataaminen

-vain mikro-USB-liitännällä

2A

-Vain USB:n takaliitännällä

2A

-mikro-USB-liitännällä ja USB:n takaliitännällä

1A kumpaankin

Nätström (nätdapter)

OH-1065A1803500U2(Philips);
OH-1065A1803500U(UL)(Philips).
Ingång: 100-240V~50/60Hz 1,5A
Utgång: 18 V === 3,5A

Effektförbrukning vid användning

28W

Effektförbrukning i Eco Standby-läge

<1W

Mått - huvudenhet (B x H x D)

429 x 169 x 108 mm

Vikt - huvudenhet

2,1 kg

Laddning

-Endast via mikro-USB

2 A

-Endast via bakre USB

2 A

-Via mikro-USB och bakre USB

1 A för varje

PHILIPS

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
ASB51_05_10_37_QSG_V5.1