

Philips
Mikrowieża Hi-Fi



MC145

Świetny dźwięk i niewielka konstrukcja

Wspaniały dźwięk w zwartej, eleganckiej obudowie! Ten klasyczny zestaw MC145 zapewnia doskonały dynamiczny dźwięk oraz najważniejsze funkcje, pozwalające cieszyć się muzyką.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów
- Całkowita moc wyjściowa 2x2 W RMS

Budzenie się przy muzyce z CD lub radia

- Budzenie i Zasypianie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia

- Małe wymiary

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2x2 W RMS / 2x4 W mocy muzycznej
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty
- Sposób ładowania: Góra
- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna

Nagrywanie audio

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/odbiór/transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm
- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Wygoda

- Budzenie: Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Niebieski

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR.
- Pilot zdalnego sterowania: 19-przyciskowy z baterią

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 168 x 224 x 214 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 130 x 224 x 213 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 496 x 308 x 284 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,7 kg



Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2009-03-13

Wersja: 1.0.3

12 NC: 9073 100 13459
EAN: 87 10895 97797 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com