Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Indoor wireless headphones

SHC5100

RO **Manual de utilizare**

PHILIPS


A
1
2
3
4
5


B
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS


C


D


E


F
PHILIPS
ON/OFF


G


H
CHANNEL
1
2
CHANNEL
1
2

1 Ce se află în cutie

1) Căşti	2) Transmiţător
3) Adaptor CA/CC	4) Tub antenă
5) 2 baterii reîncărcabile AAA NiMH (SBC HB550L)	

2 Primii paşi

Notă

- Înainte de a utiliza căştile pentru prima dată, încărcaţi bateriile furnizate timp de cel puţin 10 ore.
- Utilizaţi la căştile dvs. **numai** baterii reîncărcabile NiMH cu manşon scurtat de la Philips. Alte tipuri de baterii alcaline sau reîncărcabile nu pot fi încărcate cu ajutorul acestui sistem.
- Bateriile alcaline tip AAA pot fi utilizate pentru a pune căştile în funcţiune.
- Dacă volumul sursei audio este insuficient, transmiţătorul se opreşte automat.

1 Instalaţi/înlocuiţi bateriile furnizate (Fig. B).
2 Instalaţi tubul antenei în transmiţător (Fig. C).
3 Porniţi transmiţătorul (Fig. D).
   ↳ LED-ul roşu este aprins atunci când este conectată sursa audio.
   ↳ LED-ul roşu luminează intermitent dacă nu este conectată nicio sursă audio timp de două minute.
   ↳ LED-ul roşu este stins dacă nu este conectată nicio sursă audio timp de patru minute.
4 Pentru a proceda la încărcarea căştilor, conectaţi cablul de încărcare la căşti (Fig. E).
   ↳ Căşti: LED-ul roşu este stins în timpul încărcării.
   ↳ Transmiţător: LED-ul verde este aprins în timpul încărcării şi se stinge atunci când căştile sunt încărcate complet.
5 Porniţi căştile, iar LED-ul roşu este aprins (Fig. F).
6 Conectaţi dispozitivul audio cu transmiţătorul (Fig. G).
   ↳ LED-ul roşu este aprins atunci când este conectată sursa audio.

Sugestie

- Dacă există interferenţe, reglaţi transmiţătorul şi căştile la acelaşi canal (Fig. H).

3 Tabel versiune produs

Versiune / Regiune	Număr tip adaptor	Tensiune / Frecvenţă de intrare	Tensiune de ieşire	Frecvenţă purtătoare / recepţie	
				Canal 1	Canal 2
/10 Europa	SVV-005-080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 Marea Britanie	SBH-005-080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Pentru asistenţă suplimentară pentru produse, vă rugăm să vizitaţi **www.philips.com/welcome**

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SHC5100_10_UM_V1.3