


Comprobación del nivel de batería



Cuando el microteléfono no esté en la estación base/cargador, el ícono indicará el nivel batería:

- Completa (encendido continuamente)
- Media (parpadea)
- Baja (vacío)

Cuando vea que el ícono de batería está vacío y el microteléfono emita un tono de alerta, el nivel de batería es bajo y es necesario cargar la batería.

- Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, el ícono de batería parpadeará hasta que se complete la carga.
- Cuando el proceso de carga finalice, el ícono de batería se iluminará de forma continua.

CD565_addendum_23_ES_V1.0
wk10082